

HT-D4500

HT-D4550

Sistem Home Entertainment Blu-ray™ 5.1CH manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii mai complete,

vă rugăm să vă înregistrați produsul la

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informații privind siguranța

Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
Simbolul indică "tensiune periculoasă" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de vătămare corporală.	ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie plasate pe acesta.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare și trebuie să poată fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o conexiune de împământare pentru protecție.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi accesată ușor.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LĂSER CLASE 1**

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Precauții

- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați aparatul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm).
- Nu așezați aparatul pe amplificatoare sau pe alt echipament care se poate încălzi.
Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu așezați nimic pe aparat.
- Înainte de a muta aparatul, asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a deconecta aparatul complet de la sursa de alimentare cu energie, scoateți ștecherul din priză.
- Dacă lăsați aparatul neutilizat o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Ar putea determina supraîncălzirea și defectarea acestuia.
- Feriți aparatul de umezeală și căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
- Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați-l doar în scopuri personale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Informații privind siguranța

Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discului

- Nu atingeți suprafața de redare a discului.
- Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.



Depozitarea discului

- Nu expuneți la lumina soarelui
 - Păstrați discul într-un loc aerisit și rece
 - Păstrați discul într-un plic de protecție.
- Depozitați-l în poziție verticală.

NOTĂ

- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea și depozitarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă și ștergeți cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior

NOTĂ

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din aparat. Dacă se formează condens în aparat, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați aparatul pomic timp de o oră sau două.

Licență

- Dolby și simbolul DD sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- „DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® certificat oficial, care redă clipuri video DivX. Accesați www.divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru conversia fișierelor în format DivX.



DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com pentru a obține mai multe informații referitoare la finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru redarea conținutului video DivX cu o rezoluție de până la HD 1080p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență."

Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- HDMI, sigla HDMI, și High-Definition Multimedia Interface reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
- Oracle și Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle și/sau ale afiliaților acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor în cauză.
- Acest produs conține tehnologie de protecție a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA și de alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ și siglele asociate reprezintă mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
- iPod este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. iPhone este marcă comercială a Apple Inc.
- < Notificare de licență open source >
În cazul utilizării de software open source, persoanele cărora le-a fost acordat dreptul de licență Open Source sunt disponibili în meniul produsului.



Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile sunt rezervate.

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

2

- 2 Avertismente privind siguranța
- 3 Precauții
- 4 Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor
- 4 Licență
- 4 Copyright

INIȚIERE

7

- 7 Pictogramele utilizate în manual
- 8 Tipurile de disc și caracteristicile
- 12 Accesorii
- 13 Descriere
- 13 Panoul frontal
- 14 Panoul din spate
- 15 Telecomandă

CONEXIUNI

17

- 17 Conectarea boxelor
- 20 Conectarea ieșirii Video la televizor
- 22 Conectarea semnalului Audio de la componente externe
- 23 Conectarea la rețea
- 24 Conectarea antenei radio

CONFIGURARE

25

- 25 Setări inițiale
- 26 Accesarea meniului de setări
- 27 Ecran
 - 27 Aspect TV
 - 27 Dimensiune ecran Smart Hub
 - 27 BD Wise (numai produse Samsung)
 - 27 Rezoluție
 - 29 Format culori HDMI
 - 29 Cadru film (24Fs)
 - 29 HDMI - culori profunde
 - 29 Mod static
 - 29 Mod progresiv
- 30 Audio
 - 30 Setare difuzoare
 - 31 Pers.EQ
 - 31 HDMI Audio
 - 31 Canal return. audio
 - 31 Ieșire digitală
 - 32 Control Interval Dinamic
 - 33 Sincr. audio
- 33 Rețea
 - 33 Setări rețea
 - 36 Stare rețea
 - 36 Conexiune la Internet BD-LIVE
- 36 Sistem
 - 36 Setări inițiale
 - 37 Anynet+ (HDMI-CEC)
 - 37 Gestionare date BD
 - 37 Fus orar
 - 37 DivX® Video On Demand
 - 37 Reset.
- 38 Limbă

Cuprins

CONFIGURARE

38

- 38 Securitate
- 38 Clasif. parentală BD
- 38 Clasif. parentală DVD
- 38 Schimbare parolă
- 38 General
- 38 Luminozitate Display
- 38 Telecomandă rețea
- 39 Asistență
- 39 Upgrade software
- 40 Contactare Samsung

FUNCȚII DE BAZĂ

41

- 41 Redarea unui clip video
- 41 Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu / meniului Popup
- 42 Redarea listei de titluri
- 42 Utilizarea funcțiilor Căutare și Omitere
- 43 Redarea cu încetinitorul/Redarea secvențială
- 43 Redare repetată
- 44 Utilizarea butonului TOOLS
- 46 Ascultarea muzicii
- 48 Modul de sunet
- 49 Redarea unei imagini
- 50 Redarea fișierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
- 51 Audiția radio
- 53 Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB
- 53 Modelele de iPod/iPhone pe care le puteți utiliza împreună cu acest aparat

SERVICII DE REȚEA

54

- 54 Utilizarea serviciului Smart Hub
- 61 Samsung Apps
- 63 Utilizarea funcției vTuner
- 63 BD-LIVE™
- 63 Utilizarea funcției AllShare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE





















64

- 64 Depanare
- 67 Specificații

- Figurile și ilustrațiile din acest manuală pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - a. primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare) sau
 - b. duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictogramele utilizate în manual

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Termen	Sigla	Pictogramă	Definiție
BD-ROM			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
BD-RE/-R			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în format BD-RE.
DVD-VIDEO			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate și finalizate.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
Audio CD			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CD-DA).
MP3 WMA	-		Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conțin fișiere MP3 sau WMA.
JPEG	-		Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conțin fișiere JPEG.
DivX MKV MP4			Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conțin fișiere DivX.
Dispozitiv de stocare USB	-		Indică o funcție disponibilă pe un dispozitiv de stocare USB.
ATENȚIE	-		Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
NOTĂ	-		Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.
Tastă pentru scurtătură	-		Oferă acces direct și ușor prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

- Acest produs este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.
- Discurile NTSC nu vor fi redate.

Tipurile de disc și caracteristicile

Compatibilitatea cu discurile Blu-ray

Blu-ray este un format nou, aflat în curs de dezvoltare. În consecință, este posibil să survină probleme de compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt compatibile și nu va fi rulat orice disc. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Tipuri de disc și caracteristici din acest manual.

NOTĂ

- S-ar putea ca redarea să nu funcționeze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operații, precum modificarea unghiului și ajustarea raportului dimensiunilor. Informații despre discuri sunt incluse în detaliu pe cutie. Consultați-le dacă este cazul.
- Nu permiteți murdărirea sau zgărirea suprafeței discurilor. Amprentele, murdăria, praful, zgărieturile sau depunerile de la fumul de țigară pe suprafața de înregistrare împiedică utilizarea discului pentru redare.
- Când este redat un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcții să meargă încet.

Discuri care nu pot fi redade

- Discuri HD DVD
- DVD-RAM
- Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.
- DVD-RW(mod VR)
- Super Audio CD(cu excepția CD layer)
- Discuri DVD-ROM/PD/MV etc. CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- Discuri CD+G de redare audio, nu a imaginilor grafice.

NOTĂ










- S-ar putea ca unele discuri comerciale și discuri DVD achiziționate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redade cu acest produs.
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

Siglele discurilor care pot fi redate

	
Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus
	
Sistem de transmisie PAL în Regatul Unit, Franța, Germania etc. .	Dolby TrueHD
	
DTS-HD High Resolution Audio	Java
	
DTS-HD Master Audio Essential	BD-LIVE

Cod regiune

Aparatul și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea reda discul. Dacă nu se potrivește codul, discul nu va fi redat.

Tip disc	Cod regiune	Zonă
Blu-ray		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
		Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa, Australia și noua Zeelandă
		India, China Rusia, Asia Centrală și de Sud.
DVD-VIDEO		Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA și Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa de sud, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacifice, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, cea mai mare parte a Africii, Coreea de Nord, Mongolia
		China

Tipuri de discuri

BD-ROM

Acest disc Blu-ray poate fi doar redat. Acest produs poate reda discuri comerciale pre-înregistrate BD-ROM.

BD-RE/-R

Acest disc Blu-ray poate fi redat și înregistrat. Acest aparat poate reda discuri BD-RE/-R înregistrate de alte recordere Blu-ray compatibile.

DVD-VIDEO

- Acest aparat poate reda discuri comerciale DVD pre-înregistrate (discuri DVD-Video) cu filme.
- Când treceți de la primul la al doilea strat al unui disc DVD Video dual-layer, s-ar putea să survină o distorsiune de moment a imaginii și sunetului. Aceasta nu este o defecțiune a produsului.

DVD-RW/-R/+R

Acest aparat poate reda discuri DVD-RW/-R/+R înregistrate și finalizate cu un recorder DVD video. Capacitatea de redare depinde de condițiile de înregistrare.

DVD+RW

- Acest aparat poate reda un disc DVD+RW înregistrat cu un recorder DVD Video. Capacitatea de redare depinde de condițiile de înregistrare.

Audio CD (CD-DA)

- Acest aparat poate reda discuri audio CD-RW/-R în format CD-DA.
- S-ar putea ca aparatul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R în funcție de condițiile de înregistrare.

CD-RW/-R

- Utilizați un disc CD-RW/-R de 700MB (80 minute). Dacă se poate, nu utilizați un disc de 800 MB (90 minute) sau mai multe, deoarece este posibil ca acesta să nu fie redat.
- Dacă discul CD-RW/-R nu a fost înregistrat ca sesiune închisă, s-ar putea să survină decalaje la redarea părții de început sau ca niciunul dintre fișierele înregistrate să nu fie redade.
- S-ar putea ca unele discuri CD-RW/-R să nu poată fi redade de către aparat, în funcție de dispozitivul utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru conținutul înregistrat pe discuri CD-RW/-R de pe CD-uri pentru uz personal, capacitatea de redare va varia în funcție de conținut și discuri.

Formatul discului

Utilizarea discurilor JPEG

- Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu formatul UDF, sau JOLIET pot fi redade.
- Numai fișierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".jpeg" sau "JPEG" pot fi afișate.
- Formatul JPEG progresiv este acceptat.

DVD-RW/-R (V)

- Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul poate fi redat pe acest produs numai după ce a fost finalizat.
- Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat, acesta nu poate fi redat pe acest produs.

Formate de fișiere acceptate

Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Codec audio	Rezoluție
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		JPEG animat	ADPCM DTS Core	1920x1080
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		JPEG animat	ADPCM DTS Core	1920x1080
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		JPEG animat	ADPCM WMA	1920x1080
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	WMA	1920x1080
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	MP3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	ADPCM AAC	1920x1080
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	ADPCM	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	AAC HE-AAC	1920x1080

Extensie fișier	Container	Codec video	Codec audio	Rezoluție
*.vro	VRO VOB	MPEG2	AC3	1920x1080
		MPEG1	MPEG LPCM	352x288
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	AC3	352x288
		MPEG2	MPEG	1920x1080
		H.264	LPCM AAC	1920x1080
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	AC3	1920x1080
		H.264	AAC	1920x1080
		VC1	MP3 DD+ HE-AAC	1920x1080

Restricții

- O parte din codecurile de mai sus nu sunt acceptate dacă există probleme în ceea ce privește conținutul
- Sursele video cu informații incorecte referitoare la container sau corupte nu vor fi redate corespunzător.
- Sursele AV cu o rată de biți mai mare decât cea standard sau cu o rată de cadre mai mare decât cea standard este posibil să nu fie redate corespunzător.
- Dacă tabelul de indexare este corupt, Funcția Căutare (Omitere) nu va fi acceptată.
- Dacă redați materiale video prin intermediul rețelei, acestea este posibil să nu fie redate corespunzător în funcție de starea rețelei.

Decodori video

- Sunt acceptate decodoarele până la H.264, nivelul 4.1.
- Decodoarele H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nu sunt acceptate.
- MPEG4 SP, ASP :
 - Sub 1280 x 720: Maximum 60 de cadre
 - Peste 1280 x 720: Maximum 30 de cadre
- Decodoarele GMC 2 sau superioare nu sunt acceptate.

Decodori audio

- Sunt acceptate decodoarele audio până la WMA 7,8,9.
- Decodoarele WMA 9 PRO cu mai mult de două canale (multi-canal) nu sunt acceptate.
- Decodoarele WMA 9 Lossless și Voice nu sunt acceptate.
- Rata de eșantionare WMA la 22050Hz mono nu este acceptată.

Muzica de fișiere Asistență

Extensie fișier	Container	Codec audio	Interval acceptat
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Interval acceptat * Rate de eșantionare (în kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Rate de biți - Toate ratele de biți din intervalul 5kbps - 384kbps

Note despre conexiunea USB

Dispozitive acceptate:

Support de stocare USB, MP3 player, cameră digitală, cititor de card USB

- 1) Nu acceptă foldere și fișiere cu nume mai mari de 125 de caractere.
- 2) Este posibil ca un fișier de subtitrare mai mare de 300 KB să nu fie afișat corespunzător.
- 3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale să nu fie compatibile cu produsul.
- 4) Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
- 5) Fișierele foto (JPEG), audio (MP3) și video trebuie să fie denumite în limba coreeană sau engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea să nu fie redade.
- 6) Conectați direct la portul USB al produsului. Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme de compatibilitate USB.
- 7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcționarea necorespunzătoare.
- 8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este acceptat.
- 9) Nu deconectați dispozitivul USB în timpul unui proces de "încărcare".
- 10) Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afișării este mai mare.
- 11) Fișierele MP3 cu DRM aplicat descărcate de pe un site comercial nu sunt redade.

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.



Cablu video



Antenă FM




Manualul utilizatorului



Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA)

Descriere

Panoul frontal




1	SENZOR DE TELECOMANDĂ	Detectează semnalele de la telecomandă.
2	SERTAR PENTRU DISCURI	Se deschide pentru a permite introducerea unui disc.
3	DISPLAY	Afișează starea redării, ora etc.
4	BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE	Deschide și închide sertarul pentru discuri.
5	BUTON FUNCȚIE	Modul este comutat în felul următor: BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM
6	BUTONUL OPRIRE	Oprește redarea discului.
7	BUTONUL REDARE/ PAUZĂ	Redă un disc sau întrerupe redarea.
8	BUTONUL INTRARE	Selectează elementele de meniu sau pornește un disc Blu-ray (nu va începe un disc DVD).
9	BUTON DE ALIMENTARE (⏻)	Pornește și oprește produsul.
10	CONTROL VOLUM	Ajustarea volumului.
11	PORT USB	Aici puteți conecta un stick de memorie flash USB pe care îl puteți utiliza ca dispozitiv de stocare când aparatul este conectat la BD-LIVE. De asemenea, puteți utiliza USB Host pentru realizarea de upgrade pentru software și pentru redarea de fișiere MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Puteți, de asemenea, să utilizați R. IPOD când este conectat un iPod.

NOTĂ

- Actualizările de software prin portul USB trebuie realizate doar utilizând un stick USB cu memorie flash.
- Atunci când aparatul afișează meniul discului Blu-ray, nu veți putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului **REDARE** de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectați opțiunile Redare film sau Start din meniul discului și să apăsați butonul **INTRARE**.

Panoul din spate




1	VENTILATOR	Ventilatorul furnizează aer rece către produs pentru a preveni supraîncălzirea și funcționează întotdeauna când produsul este pornit.
2	CONECTORI DE IEȘIRE PENTRU BOXE PE 5.1 CANALE	Conectați boxe din față, centru, surround și subwoofer-ul.
3	MUFĂ DE INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ EXTERNĂ (OPTICAL)	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
4	MUFA PENTRU REȚEA LAN WIRELESS	Poate fi utilizată pentru serviciile de rețea (consultați paginile 54~63), BD-LIVE și upgrade-urile de software realizate prin adaptorul LAN wireless.
5	MUFĂ LAN	Poate fi utilizată pentru serviciile de rețea (consultați paginile 54~63), BD-LIVE și upgrade-urile de software realizate prin conexiunea de rețea.
6	MUFE AUX IN	Conectare la ieșirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
7	MUFE COMPONENT VIDEO OUT	Conectați la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
8	MUFĂ VIDEO OUT	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa de ieșire video a produsului.
9	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați un cablu HDMI și conectați această mufă de ieșire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
10	MUFĂ ANTENĂ FM	Conectați antena radio.

! ATENȚIE

- Păstrați un spațiu liber de minim 10 cm în toate părțile ventilatorului de răcire când instalați aparatul.
- Nu blocați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.


Telecomandă

Prezentarea telecomenzii



Instalarea bateriilor în telecomandă

* Dimensiune baterii: AAA



NOTĂ

- Potriveți marcasele “+” și “-” minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.
- În condiții de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.

Setarea telecomenzii

Puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs. utilizând această telecomandă.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsăți butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsăți butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător mărcii televizorului.
 - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
 - **Exemplu : Pentru un televizor Samsung**
În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 și 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
 - Puteți utiliza butoanele POWER, de VOLUM și CANALE și butoanele numerice (0~9).

NOTĂ

- S-ar putea ca telecomanda să nu funcționeze pentru anumite mărci de televizoare. De asemenea, s-ar putea ca anumite operații să nu fie posibile, în funcție de marca televizorului dvs.
- Telecomanda va funcționa implicit cu televizoarele Samsung.


Lista de coduri cu mărcile de televizoare

Marcă	Cod	Marcă	Cod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
A Mark	01, 15	MTC	18
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
AOC	01, 18, 40, 48	Nikei	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onking	03
Brocsonic	59, 60	Onwa	03
Candle	18	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Cetronic	03	Penney	18
Citizen	03, 18, 25	P hilco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cinema	97	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Classic	03	Pioneer	63, 66, 80, 91
Concerto	18	Portland	15, 18, 59
Contec	46	Proton	40
Coronado	15	Quasar	06, 66, 67
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Croslex	62	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Crown	03	Realistic	03, 19
Curtis Mates	59, 61, 63	Sampo	40
CXC	03	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Sanyo	19, 61, 65
Daytron	40	Scott	03, 40, 60, 61
Dynasty	03	Sears	15, 18, 19
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Sharp	15, 57, 64
Fisher	19, 65	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Funai	03	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Futuretech	03	Soundesign	03, 40
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	Spectricon	01
Hali Mark	40	SSS	18
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Inkel	45	Symphonic	61, 95, 96
JC Penny	56, 59, 67, 86	Tatung	06
JVC	70	Techwood	18
KTV	59, 61, 87, 88	Teknika	03, 15, 18, 25
KEC	03, 15, 40	TMK	18, 40
KMC	15	Toshiba	19, 57, 63, 71
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Vidtech	18
Luxman	18	Videch	59, 60, 69
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	Yamaha	18
Marantz	40, 54	York	40
Matsui	54	Yupiteru	03
MGA	18, 40	Zenith	58, 79
		Zonda	01
		Dongyang	03, 54

Conexiuni

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe. Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

Conectarea boxelor



Poziția produsului

Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonală televizorului.

Exemplu : Pentru televizoare de 32" - 2~2,4m
Pentru televizoare de 55" - 3,5~4m

Boxele frontale L R	Așezați boxe în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°). Așezați boxele astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs. Aliniați partea din față a boxelor frontale cu partea din față a boxei centrale sau așezați-le ușor în fața boxelor centrale.
Boxa centrală C	Este recomandat să o instalați la aceeași înălțime cu boxele frontale. O puteți așeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surround SL SR	Poziționați aceste boxe în părțile laterale față de poziția de audiție. Dacă nu există suficient spațiu, așezați boxele față în față. Așezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate ușor în jos. ★ Spre deosebire de boxele frontale și centrale, boxele surround sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore și nu vor emite în permanență semnal audio.
Subwoofer SW	Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți așeza oriunde doriți.


! ATENȚIE

- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceștia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).


NOTĂ

- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.


Componentele boxelor



Componentele boxelor



Boxe asamblate




Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy

Numai HT-D4550

1. Întoarceți suportul stativului invers și conectați-l la stativ.
2. Înșurubați șuruburile mici (4x20, pentru conectarea standului și a bazei) în sensul acelor de ceasornic în cele patru orificii marcate, cu ajutorul unei șurubelnițe, așa cum este indicat în imagine.

! ATENȚIE


- Dacă utilizați o cheie cu strângere la cuplu, nu utilizați forță excesivă. În acest caz este posibilă deteriorarea. (cheie cu strângere la cuplu - sub 15 kg.f.cm)
3. Conectați boxa de sus la suportul asamblat.
 4. Înșurubați alt șurub mare (5x15, pentru conectarea boxelor și a standului) în sensul acelor de ceasornic în orificiul din spatele boxei, cu ajutorul unei șurubelnițe.
 5. Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea boxei. Urmați aceste etape pentru a instala altă boxă.



Conectarea boxelor



HT-D4500

1. Cuplați mufele în spatele aparatului, potrivit culorile mufelor de intrare cu cele de ieșire ale boxelor.



HT-D4550


1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceți firul negru în borna neagră (-) și firul roșu în borna roșie (+), apoi eliberați clema.
3. Cuplați mufele în spatele aparatului, potrivit culorile mufelor de intrare cu cele de ieșire ale boxelor.



Conectarea ieșirii Video la televizor

Selectați una dintre cele trei metode de conectare la televizor.

METODA 1



METODA 1 : HDMI (CALITATE OPTIMĂ)

Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de ieșire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI a televizorului.

NOTĂ

- S-ar putea ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu poată fi afișate, în funcție de televizorul dvs.
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieșirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
- Dacă ați setat telecomanda aparatului pentru a acționa televizorul, apăsați pe butonul **TV SOURCE** de pe telecomandă și selectați HDMI ca sursă externă pentru televizor.


Funcția de detectare automată HDMI

1. Conectați un cablu HDMI de la mufa de ieșire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.
2. Porniți aparatul și televizorul.

Pentru rezoluțiile HDMI disponibile, consultați pagina 27.

- Această funcție nu este disponibilă în situația în care cablul HDMI nu acceptă CEC.
- HDMI este o interfață care permite transmiterea digitală a semnalului video și audio cu un singur conector. Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video și audio și afișează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
- Descrierea conexiunii HDMI
 - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
 - Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP, pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
- Ce este HDCP?

HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului BD/DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD, etc) și un dispozitiv de afișare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.



METODA 2: Video Component (CALITATE SUPERIOARĂ)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele de ieșire semnal video Component (Pr, Pb și Y) ale panoului din spatele produsului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

NOTĂ

- Puteți alege una dintre multe rezoluții disponibile: 1080i, 720p, 576p/480p și 576i/480i, în funcție de tipul de disc. (Consultați pagina 27)
- Rezoluția efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul Configurare, dacă sunt conectate ambele cabluri Component și HDMI. Rezoluția poate să difere și în funcție de disc. (Consultați pagina 27)
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieșirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
- Dacă ați setat telecomanda aparatului pentru a acționa televizorul, apăsați pe butonul **TV SOURCE** de pe telecomandă și selectați COMPONENT ca sursă externă pentru televizor.
- La redarea unui disc DVD, dacă sunt conectate atât mufa HDMI cât și cea Component și selectați modul Component 1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p, meniul Configurare afișaj va afișa rezoluția de ieșire ca 1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p în meniu. Rezoluția este de fapt 576i/480i.

METODA 3 : Video Composite (CALITATE BUNĂ)

Conectați cablul video de la mufa VIDEO OUT de pe panoul din spate al produsului la mufa VIDEO IN a televizorului.


NOTĂ

- Sursa VIDEO are întotdeauna rezoluția 576i/480i, indiferent de rezoluția setată în meniul Configurare. (Consultați pagina 27)
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieșirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
- Dacă ați setat telecomanda aparatului pentru a acționa televizorul, apăsați pe butonul **TV SOURCE** (Sursă TV) de pe telecomandă și selectați VIDEO ca sursă externă pentru televizor.

! ATENȚIE

- Nu conectați unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecție a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.

Conectarea semnalului Audio de la componente externe



OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectați intrarea digitală (OPTICAL) a produsului la ieșirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **D. IN**.
 - Modul este comutat în felul următor : **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

NOTĂ

- Pentru a viziona semnal video de la un receiver prin cablu/satelit, trebuie să conectați ieșirea video a acestuia la un televizor.
- Acest sistem acceptă frecvențe de eșantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
- Acest sistem acceptă doar formate audio DTS și Dolby digital; formatul audio MPEG, care este de tipul flux de biți, nu poate fi acceptat.

AUX: Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectați mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa de ieșire Audio Out a componentei analogice externe.
 - Asigurați-vă că ați potrivit corect culorile conectorilor.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **AUX**.
 - Modul este comutat în felul următor : **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

NOTĂ

- Puteți să conectați mufa Video Out a videocasetofonului la televizor și să conectați mufele de ieșire Audio ale videocasetofonului la acest produs.


Conectarea la rețea

Acest aparat vă permite să accesați servicii de rețea (consultați paginile 54~63), cum sunt Smart Hub și BD-LIVE, precum și să realizați upgrade de software când există o conexiune la rețea. Vă recomandăm să utilizați un router wireless sau un router IP pentru realizarea conexiunii.

Pentru mai multe informații referitoare la conexiunea cu ajutorul routerului, consultați manualul de utilizare al acestuia sau contactați producătorul pentru a obține asistență tehnică.

Rețea prin cablu

1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectați mufa LAN din spatele aparatului la mufa LAN a modemului.
2. Setarea opțiunilor de rețea. (Consultați pagina 33)



NOTĂ


- În funcție de routerul utilizat sau de politica furnizorului de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la serverul de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii Internet.
- Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui router pentru realizarea conexiunii la rețea.
- Pentru utilizarea funcției AllShare, un PC trebuie să fie conectat la rețea așa cum este indicat în imagine.

Conexiuni

Rețea wireless

Vă puteți conecta la o rețea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP.


1. Pentru a realiza conexiunea într-o rețea wireless, este necesar un router AP/IP. Conectați adaptorul LAN Wireless la mufa corespunzătoare, din spatele aparatului.
2. Setați opțiunile de rețea. (Consultați pagina 33)



NOTĂ

- Acest produs este compatibil numai cu adaptorul LAN wireless de la Samsung. (neinclus) (Nume model: WIS09ABGN).
 - Adaptorul LAN wireless de la Samsung este comercializat separat. Contactați un retailer Samsung Electronics pentru a-l achiziționa.
- Trebuie să utilizați un echipament de partajare IP wireless care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n. (n este recomandat pentru funcționarea stabilă a rețelei wireless.)
- Rețelele LAN wireless, prin natura lor, pot cauza interferențe, în funcție de condițiile de utilizare. (performanțele punctului de acces, distanța, obstacolele, interferențele altor dispozitive radio etc).
- Setați echipamentul de partajare a IP-ului wireless la modul Infrastructure (Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
- Atunci când aplicați cheia de securitate pentru punctul de acces (echipamentul de partajare a IP-ului wireless), sunt acceptate doar următoarele:
 - 1) Mod de autentificare : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Tip de criptare : WEP, AES
- Pentru a utiliza funcția AIIShare, trebuie să conectați PC-ul la rețea așa cum este indicat în imagine.

Conectarea antenei radio



1. Conectați antenna radio furnizată la mufa pentru antenna FM.
2. Mutați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.


NOTĂ

- Produsul nu recepționează transmisii AM.

Configurare


Setări inițiale

1. Porniți televizorul după conectarea aparatului. Atunci când conectați aparatul la televizor pentru prima dată și îl porniți, va apărea ecranul Setări inițiale.



2. Apăsați pe butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **Start**.
4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta raportul dorit pentru dimensiunile televizorului, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. (Consultați pagina 27)
5. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta setările dorite pentru rețea: **Cablu, Wireless (general), WPS(PBC)** sau **One Foot Connection** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Dacă nu cunoașteți detaliile setărilor de rețea, apăsați butonul **ALBASTRU (D)** de pe telecomandă pentru a omite introducerea setărilor de rețea aici, finalizați setările inițiale și deplasați-vă la meniul principal.
Dacă ați selectat o setare de rețea, mergeți la paginile 33~36 pentru a citi mai multe informații despre aceste setări. Când ați terminat, treceți la pasul 6.
6. Va apărea meniul principal. (Pentru mai multe informații despre meniul principal, consultați pagina 26).

• Meniul principal




NOTĂ

- Meniul principal nu va apărea dacă nu configurați setările inițiale, cu excepția cazului menționat mai jos.
- Dacă apăsați butonul **ALBASTRU (D)** în timpul configurării rețelei, puteți accesa meniul de reședință chiar dacă nu ați finalizat configurarea rețelei.
- Dacă doriți să afișați din nou ecranul pentru setări inițiale, pentru a efectua modificări, selectați opțiunea Setări inițiale. (Consultați pagina 36)
- Dacă utilizați un cablu HDMI pentru a conecta aparatul la un televizor Samsung compatibil **Anynet+ (HDMI-CEC)** și 1.) ați setat caracteristica **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** atât pentru televizor cât și pentru aparat și 2.) ați setat televizorul la o limbă acceptată de către aparat, aparatul va selecta în mod automat limba respectivă ca limbă preferată.
- Dacă produsul este lăsat în modul oprire pentru mai mult de 5 minute fără a fi acționat, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă lăsați aparatul în modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită automat.

Configurare

Accesarea meniului de setări




- 1 Butonul **MENU**: Apăsați pentru a vă deplasa la meniul principal.
- 2 Butonul **RETURN**: Reveniți la meniul anterior.
- 3 Butonul **INTRARE/DIRECȚIE**: Deplasați cursorul sau selectați un element. Activați elementul selectat. Confirmați o setare.
- 4 Butonul **EXIT**: Apăsați acest buton pentru a ieși din meniul curent.

Pentru a accesa meniul și sub-meniurile de setări, urmați acești pași:

1. Apăsați butonul **POWER**.
Va apărea meniul principal.

• Meniul principal



- 1 Selectează Dispoz. meu.
- 2 Selectează Funcție.
- 3 Selectează Cont. Pers.
- 4 Selectează Internet.
- 5 Selectează Setări.
- 6 Afișează butoanele disponibile.

2. Apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a selecta **Setări**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta sub-meniul dorit, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
5. Apăsați pe butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul.

NOTĂ

- Atunci când aparatul este conectat la o rețea, selectați opțiunea **Internet** din meniul principal. Descărcați conținutul preferat din secțiunea **Samsung Apps**. (Consultați paginile 61~63)
- Este posibil ca etapele de acces să difere în funcție de meniul pe care l-ați selectat.
- Afișajul de pe ecran se poate schimba dacă actualizați versiunea software.

Ecraan

Puteți configura diverse opțiuni de afișaj, cum ar fi raportul dimensiunilor, rezoluția etc.

Aspect TV

În funcție de tipul de televizor pe care îl aveți, este posibil să doriți să reglați setarea referitoare la dimensiunea ecranului.

- **16:9 Original** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu raportul dimensiunilor de 16:9. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile formate în raportul 4:3 vor fi afișate cu bare negre în dreapta și în stânga.
- **16:9 Complet** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu raportul dimensiunilor de 16:9. Toate conținuturile vor fi afișate pe întregul ecran. Conținuturile în format 4:3 vor fi extinse.
- **4:3 Letterbox** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu raportul dimensiunilor de 4:3. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile formate în raportul 16:9 vor fi afișate cu bare negre în părțile superioară și inferioară.
- **4:3 Pan-Scan** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu raportul dimensiunilor de 4:3. Porțiunile din dreapta și din stânga ale conținuturilor în raport 16:9 vor fi tăiate.

NOTĂ

- În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.
- Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.
- Dacă selectați opțiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afișa conținutul în format 4:3 Pillarbox (bare negre în părțile laterale ale imaginii).

Dimensiune ecran Smart Hub

Setați ecranul Smart Hub la dimensiunea optimă.

- **Dimens. 1** : Dimensiunea ecranului Smart Hub va fi mai mică decât cea implicită. Este posibil să existe benzi negre pe marginile ecranului.
- **Dimens. 2** : Aceasta este setarea implicită pentru Smart Hub. Playerul afișează dimensiunea normală pentru ecranul Smart Hub.
- **Dimens. 3** : Această opțiune va afișa un ecran Smart Hub mai mare decât cel implicit. Imaginea poate fi prea mare pentru ecranul televizorului dvs.

BD Wise (numai produse Samsung)

BD Wise reprezintă cea mai recentă funcție de interconectivitate oferită de Samsung.

Atunci când conectați un aparat Samsung și un televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI, iar funcția BD Wise este activată pe ambele dispozitive, aparatul va emite semnalul video la rezoluția și rata de cadre a discului BD/DVD.

- **Dezactivat** : Rezoluția emisă rămâne fixă la rezoluția pe care ați setat-o anterior în meniul pentru rezoluție, indiferent de rezoluția discului. Consultați secțiunea Resolution (Rezoluție) de mai jos.
- **Activat** : Aparatul va emite semnalul video la rezoluția și rata de cadre originale ale discului BD/DVD.

NOTĂ

- Atunci când funcția BD Wise este activată, setarea rezoluției va lua automat valoarea implicită BD Wise, valoare care va apărea în meniul Rezoluție.
- Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise.
- Pentru funcționarea corectă a funcției BD Wise, setați meniul BD Wise al aparatului și al televizorului la **Activat**.

Rezoluție

Vă permite să selectați rezoluția de ieșire a semnalului video Component și HDMI la Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p sau 576i/480i. Numărul indică numărul de linii per cadru video. Literele i și p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât numărul de linii este mai mare, cu atât calitatea este mai bună.

- **Automat** : Setează automat rezoluția de ieșire la rezoluția maximă a televizorului conectat.
- **BD Wise** : Setează automat rezoluția la cea a discului BD/DVD dacă ați conectat aparatul prin cablul HDMI la un TV cu caracteristica BD Wise. (Elementul de meniu BD Wise apare numai dacă opțiunea BD Wise este setată la **Activat**). Consultați descrierea BD Wise de mai sus.)
- **1080p** : Emite 1080 de linii pentru semnal video progresiv. (numai HDMI)
- **1080i** : Emite 1080 de linii pentru semnal video intercalat.
- **720p** : Emite 720 de linii pentru semnal video progresiv.
- **576p/480p** : Emite 576/480 de linii pentru semnal video progresiv.
- **576i/480i** : Emite 576/480 de linii pentru semnal video intercalat. (numai VIDEO)

Configurare

Rezoluția în funcție de modul de ieșire

• Redare disc Blu-ray/conținuturi E-contents/conținuturi digitale

Configurare \ Ieșire	HDMI / conectat			HDMI / neconectat		
	Mod HDMI		Modul Component/ VIDEO	Modul Component		Mod VIDEO
	Disc Blu-ray	Conținuturi E-contents/ digitale		Disc Blu-ray	Conținuturi E-contents/ digitale	
BD Wise	Rezoluția discurilor Blu-ray	1080p@60F	576i/480i	-	-	-
Auto	Rezoluția maximă a ieșirii TV	Rezoluția maximă a ieșirii TV	576i/480i	-	-	-
1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	576i/480i	-	-	-
Cadru film : Auto (24 cadre pe secundă)	1080p@24F	1080p@24F	576i/480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	1080i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i

• Redare DVD

Configurare \ Ieșire	HDMI / conectat		HDMI / neconectat	
	Mod HDMI	Modul Component/ VIDEO	Modul Component	Mod VIDEO
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-	-
Auto	Rezoluția maximă a ieșirii TV	576i/480i	-	-
1080p@60F	1080p@60F	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

NOTĂ

- Dacă televizorul pe care l-ați conectat la aparat nu acceptă rata de cadre sau rezoluția pe care ați selectat-o, va apărea mesajul „Dacă nu apar imagini după efectuarea selecției, așteptați 15 secunde. După aceea, rezoluția va reveni automat la valoarea anterioară. Doriți să efectuați o selecție?”. Dacă selectați **Da**, ecranul televizorului se va stinge timp de 15 secunde, după care rezoluția va reveni automat la valoarea anterioară.
- Dacă ecranul rămâne negru după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile și apoi țineți apăsat pe butonul **OPRIRE (■)** din partea din față a aparatului mai mult de 5 secunde. Toate setările vor reveni la valorile implicite din fabrică. Urmați pașii de pe pagina anterioară pentru a accesa fiecare mod și pentru a selecta configurația de afișare pe care televizorul dvs. o va accepta.
- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.
- Discul Blu-ray trebuie să dispună de caracteristica de redare cu o frecvență de 24 de cadre pe secundă pentru ca aparatul să poată utiliza modul Cadru film (24Fs).
- Dacă ambele mufe HDMI și Component sunt conectate, este afișat semnalul Component, iar rezoluția este setată la 576i/480i.

Format culori HDMI

Vă permite să setați formatul de culoare pentru ieșirea HDMI, astfel încât să corespundă cu capacitățile dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.).

- **Automat** : Setează în mod automat aparatul la formatul optim acceptat de dispozitivul dvs.
- **YCbCr(4:4:4)** : Dacă televizorul dvs. acceptă spațiul de culoare YCbCr prin intermediul conexiunii HDMI, selectați această opțiune pentru a emite gama de culoare normală YCbCr.
- **RGB (standard)** : Selectați această opțiune pentru a emite gama de culoare normală RGB.
- **RGB (îmbunătăț.)** : Dacă ați conectat aparatul la un dispozitiv de afișare DVI, cum ar fi un monitor, selectați această opțiune pentru a emite gama de culori RGB îmbunătățită.

Cadru film (24Fs)

Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la Automat vă permite să reglați ieșirea HDMI a aparatului la 24 cadre pe secundă pentru o calitate superioară a imaginii.

Puteți beneficia de caracteristica Cadru film (24Fs) doar pe un televizor care acceptă această rată de cadre. Puteți selecta această caracteristică doar atunci când aparatul se află în modurile HDMI 1080i sau 1080p în ceea ce privește rezoluția de ieșire.

- **Automat** : Funcțiile Cadru film (24Fs) sunt operaționale.
- **Dezactivat** : Funcțiile Cadru film (24Fs) sunt dezactivate.

HDMI - culori profunde

Vă permite să emiteți semnal video de la mufa de ieșire HDMI OUT în culori profunde. Opțiunea de culori profunde oferă o reproducere mai bună a culorilor, dar și o adâncime mai mare a acestora.

- **Automat** : Acest aparat emite semnal video în culori profunde către un televizor conectat care acceptă opțiunea HDMI Deep Color (HDMI - Culori profunde).
- **Dezactivat** : Imaginea va fi emisă fără opțiunea de culoare profundă.

Mod static

Vă permite să setați tipul de imagine afișată de aparat atunci când întrerupeți redarea DVD.

- **Automat** : Se va seta automat cea mai bună imagine statică, în funcție de conținut.
- **Cadru** : Selectați această opțiune atunci când întrerupeți o scenă cu puțină acțiune.
- **Câmp** : Selectați această opțiune când întrerupeți o scenă cu acțiune intensă.

Mod progresiv

Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.

- **Automat** : Selectați această opțiune pentru ca aparatul să selecteze în mod automat cea mai bună calitate a imaginii pentru discul DVD pe care îl vizionați.
- **Video** : Selectați acest mod pentru a obține cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu concerte sau emisiuni TV.

Audio

Setare difuzoare




Nivel

Puteți regla balansul și nivelul fiecărei boxe în parte.

Reglarea nivelului boxelor frontale/centrale/surround/subwoofer


- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la -6dB la +6dB.
- Volumul crește pe măsură ce vă apropiați de +6dB și scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.



Distanță

Dacă boxele nu pot fi așezate la distanțe egale față de poziția de audiere, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa frontală, centrală, surround și subwoofer.

- Puteți seta distanța dintre difuzoare între 0,3m (1ft) și 9,0m (30ft).



Test Tone

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.

Apăsați butoanele ◀, ▶ pentru a selecta **Activat**.

- Va fi trimis un ton de test în boxele **Față stg.** → **Centru** → **Față dr.** → **Surround dr.** → **Surround stg.** → **Subwoofer** pentru a vă permite să vă asigurați că boxele sunt configurate corect.

Pentru a opri tonul de testare, apăsați butoanele ◀, ▶ pentru a selecta **Dezactivat**.




NOTĂ

- Când HDMI AUDIO este activat (semnalul audio este emis prin boxele televizorului), funcția Ton test nu este disponibilă.

Pers.EQ

Puteți configura setările egalizatorului manual, în funcție de preferințe.



HDMI Audio

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.

- **Dezactivat** : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele produsului.
- **Activat** : Semnalele video și audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.

NOTĂ

- Setarea HDMI Audio (Audio HDMI) este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

Canal return. audio

Puteți să vă bucurați de sunetul de la televizor prin intermediul boxelor sistemului Home Cinema, folosind un singur cablu HDMI.

- **Automat** : Puteți asculta sunetul de la televizor prin intermediul boxelor sistemului Home Cinema, dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcția canalului de retur audio.
- **Dezactivat** : Opiți funcția canalului de retur audio.

NOTĂ

- Când funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, funcția Canal de retur audio nu este disponibilă.
- Utilizarea unui cablu HDMI necertificat ARC (Audio Return Channel - canal de retur audio) poate genera probleme de compatibilitate.
- Funcția ARC este disponibilă doar dacă este conectat un televizor compatibil ARC.

Ieșire digitală

Veți seta ieșirea digitală pentru a corespunde capacităților receiverului AV pe care l-ați conectat la aparat :

- **PCM** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI.
- **Șir de biți (neprocesat)** : Selectați această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI și cu capacități de decodare pentru Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (DTS-recodificat)** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV utilizând o intrare optică digitală care poate decoda DTS.
- **Bitstream (Dolby D recodificat)** : Selectați această opțiune dacă receiverul AV nu este compatibil HDMI, dar are capacitatea de a decoda semnal Dolby Digital.

Pentru mai multe detalii, consultați tabelul de selectare a ieșirii digitale. (Consultați pagina 32)

Discurile Blu-ray pot conține trei fluxuri audio:

- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră a caracteristicii principale.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră suplimentară, cum ar fi cea a comentariilor actorilor sau ale regizorilor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când alegeți să navigați printre meniuri, este posibil să auziți efectele de sunet de navigare. Aceste efecte de sunet sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.

NOTĂ

- Poate fi activată atunci când opțiunea Audio HDMI este activată.
- Asigurați-vă că selectați ieșirea digitală corectă. În caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veți auzi doar un zgomot tare.
- Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
- Discurile DVD obișnuite nu dispun de canalul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet de navigare.
- Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet de navigare.
- Această configurație a ieșirii digitale nu afectează ieșirea audio analogă (S/D) sau HDMI către televizor.
- Configurația afectează ieșirea audio optică și HDMI atunci când aparatul este conectat la un receiver AV.
- Dacă redați coloane sonore MPEG, semnalul audio va fi emis ca PCM indiferent de selecțiile privind ieșirea digitală (PCM sau Bitstream).

Configurare

Selectarea ieșirii digitale

Configurare		PCM	Șir de biți (neprocesat)	Bitstream (DTS-recodificat)	Bitstream (Dolby D recodificat)
Conexiune		Receiver AV acceptat de HDMI	Receiver AV acceptat de HDMI	Receiver AV acceptat de HDMI	Receiver AV acceptat de HDMI
Audio Stream pentru Blu-ray Disc	PCM	Maxim 7.1ch	PCM	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	Maxim 7.1ch	Dolby Digital	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	Maxim 7.1ch	Dolby Digital Plus	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	Maxim 7.1ch	Dolby TrueHD	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	DTS	Maxim 6.1ch	DTS	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD HRA	Maxim 7.1ch	DTS-HD HRA	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD MA	Maxim 7.1ch	DTS-HD MA	DTS re-encoded	Dolby Digital recodificat *
Audio Stream pentru DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Maxim 5.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Maxim 6.1ch	DTS	DTS	DTS
Definiția pentru Blu-ray Disc	Oricare	Decodifică caracteristica audio principală și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet de navigare.	Emite doar caracteristica audio principală pentru ca receiverul AV să poată decodifica șirul de biți audio. Nu veți auzi fluxul audio BONUSVIEW și efectele de sunet de navigare.	Decodifică caracteristica audio principală și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet de navigare, apoi recodifică fluxul audio PCM în șir de biți DTS.	Decodifică caracteristica audio principală și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet de navigare, apoi recodifică fluxul audio PCM în șir de biți Dolby Digital sau PCM.

* Dacă fluxul sursă este pe 2 canale, setările "Re-encoded Dolby D (Dolby D recodificat)" nu sunt aplicate. Ieșirea se va face pe 2 canale LPCM.

Control Interval Dinamic

Puteți asculta la volum redus, auzind dialogurile foarte clar. Această caracteristică este activă doar dacă aparatul dvs. detectează un semnal Dolby Digital.

- **Automat** : Opțiunea Dynamic Range Control va fi setată automat pe baza informațiilor furnizate de către coloana sonoră Dolby TrueHD.

- **Dezactivat** : Vă puteți bucura de vizionarea unui film cu ajutorul opțiunii standard Dynamic Range.
- **Activat** : Atunci când coloanele sonore ale filmelor sunt redte la volum redus sau în difuzoare de capacitate mică, sistemul poate aplica compresia corespunzătoare pentru a mări calitatea conținutului audio de intensitate joasă și pentru a regla volumul pasajelor de intensitate mare.

Sincr. audio

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă aparatul este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

- Puteți seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms și 300 ms. Setati-o la valoarea optimă.

Rețea

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizați o rețea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor automate. Puteți folosi protocolul WPS (PBC) sau conexiunea de proximitate dacă utilizați o rețea fără fir și routerul dvs. permite acest lucru.

Dacă adresa dvs. IP este statică, trebuie să utilizați procedura de configurare manuală atât pentru rețelele cu fir, cât și pentru cele fără fir.

Setări rețea


Pentru a începe configurarea conexiunii la rețea a aparatului, urmați acești pași:

1. În meniul principal, apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a selecta **Setări** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta **Rețea**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta **Setări rețea**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Cablu**, **Wireless (general)**, **WPS(PBC)** sau **One Foot Connection (conexiune de proximitate)** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
5. Dacă aveți o rețea cu fir, accesați secțiunea Rețea cu fir de mai jos. Dacă aveți o rețea fără fir, accesați secțiunea Rețea fără fir de la paginile 34-36.

Rețea prin cablu

Configurarea unei conexiuni prin cablu - Automat

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Cablu**.



2. Apăsați butonul **INTRARE**.
Va apărea ecranul Stare rețea. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii.

Configurarea unei conexiuni prin cablu - Manuală

Dacă aveți o adresă IP statică sau dacă setarea automată nu funcționează, va trebui să introduceți manual setările de rețea.


Pentru a accesa setările de rețea în cazul majorității calculatoarelor Windows, urmați acești pași:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Rețea, din partea din dreapta-jos a ecranului Windows.
2. În meniul pop-up, faceți clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceți clic pe fila Asistență.
4. Pe fila Asistență, faceți clic pe butonul Detalii. Vor fi afișate setările rețelei.

Pentru a introduce setările de rețea pentru aparat, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta **Cablu**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
2. Apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a selecta **Setări IP**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.

Configurare



1. Apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **Mod IP**.
2. Apăsați pe butoanele **▲▼** pentru a selecta **Manuală**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați pe butonul **▼** pentru a vă deplasa la primul câmp (IP Address – Adresă IP).
4. Utilizați butoanele numerice ale telecomenzii pentru a introduce cifrele.
5. După ce completați un câmp, apăsați butonul **►** pentru a vă deplasa la următorul. Puteți utiliza și celelalte butoane-săgeți pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
6. Introduceți valorile pentru **Adresă IP**, **Mască subrețea**, și **Gateway**.
7. Apăsați pe butonul **▼** pentru a accesa **Mod DNS**.
8. Apăsați pe butonul **▼** pentru a vă deplasa la primul câmp DNS. Introduceți cifrele similar procedurii de mai sus.
9. Apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **OK**.
Va apărea ecranul Stare rețea. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii.

Rețea fără fir

Puteți configura rețeaua fără fir în trei feluri:


- iFără fir (General)
- Utilizând WPS(PBC).
- Conexiune de proximitate

Opțiunea fără fir (general) include proceduri de configurare automate și manuale.

Configurarea conexiunii la rețeaua fără fir - Automat

Majoritatea rețelelor fără fir dispun de un sistem de securitate opțional, care necesită ca dispozitivele care accesează rețeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit Cheie de acces sau Cheie de securitate. Cheia de securitate este bazată pe o expresie de trecere, de obicei un cuvânt sau o serie de litere și cifre, cu o lungime specificată, pe care a trebuit să o introduceți atunci când ați configurat setările de securitate pentru rețeaua fără fir. Dacă utilizați această metodă de configurare a conexiunii la rețea și dispuneți de o cheie de securitate pentru rețeaua fără fir, va trebui să introduceți expresia de trecere în timpul procesului de configurare automată.

1. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta opțiunea **Wireless (general)**.



2. Apăsați butonul **INTRARE**.
După finalizarea căutării, playerul va afișa o listă cu rețele disponibile.
3. Apăsați pe butoanele **▲▼** pentru a selecta rețeaua dorită, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
Va apărea ecranul Securitate.
4. În ecranul Securitate, introduceți expresia de trecere asociată rețelei. Introduceți cifrele direct, cu ajutorul telecomenzii. Pentru a selecta o literă, apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a deplasa cursorul, după care apăsați pe butonul **INTRARE**.



NOTĂ

- Expresia de trecere poate fi găsită pe unul din ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau modemului.
5. WCând terminați, apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a deplasa cursorul la **Efectuat** și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea ecranul Stare rețea. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii.

Configurarea conexiunii la rețeaua fără fir - Manuală


Dacă setarea automată nu funcționează, va trebui să introduceți manuală setările de rețea.

Pentru a accesa setările de rețea în cazul majorității calculatoarelor Windows, urmați acești pași:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Rețea, din partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceți clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceți clic pe fila Asistență.
4. Pe fila Asistență, faceți clic pe butonul Detalii. Vor fi afișate setările rețelei.

Pentru a introduce setările de rețea pentru aparat, urmați acești pași:

1. Urmăriți pașii de la 1 la 5 din procedura "Configurarea conexiunii la rețeaua fără fir - Automat".
2. După ce terminați, apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a deplasa cursorul la **Efectuat**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea ecranul Stare rețea.



3. În acest ecran, selectați Anulare după care apăsați pe Enter.
4. Apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a selecta **Setări IP**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
5. Apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **Mod IP**.
6. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta **Manuală**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
7. Apăsați pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp (IP Address – Adresă IP).
8. Utilizați butoanele numerice pentru a introduce cifrele.
9. După ce completați un câmp, apăsați butonul ▶ pentru a vă deplasa la următorul. Puteți utiliza și celelalte butoane-săgeți pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
10. Introduceți valorile pentru **Adresă IP**, **Mască subrețea**, și **Gateway**.
11. Apăsați pe butonul ▼ pentru a accesa **Mod DNS**.
12. Apăsați pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp DNS. Introduceți cifrele similar procedurii de mai sus.
13. Va apărea ecranul Network Status (Stare rețea). Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii.


WPS(PBC)

Cea mai simplă modalitate de a configura conexiunea la o rețea fără fir este utilizarea funcției WPS(PBC) sau a funcției de conexiune de proximitate.

Dacă routerul wireless are un buton **WPS(PBC)**, urmați acești pași:

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **WPS(PBC)**.

Configurare




2. Apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butonul **WPS(PBC)** al routerului în decurs de două minute. Aparatul dvs. afișează ecranul de selectare a rețelei și obține automat toate setările de rețea de care are nevoie pentru a se conecta apoi la rețea. După finalizarea procesului, aparatul va afișa un buton **OK**. Apăsați pe butonul **INTRARE** de pe telecomandă.

One Foot Connection

Puteți seta automat conexiunea fără fir dacă aveți un router wireless Samsung care acceptă conexiunile de proximitate. Pentru a vă conecta cu ajutorul funcției de conexiune de proximitate, urmați acești pași:


1. Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta opțiunea **One Foot Connection**.



2. Apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Plasați routerul wireless Samsung pe o rază de 25 cm (10 inch) față de adaptorul wireless Samsung pentru a se putea conecta.
4. Așteptați stabilirea automată a conexiunii.

Stare rețea

Verificați dacă a fost stabilită o conexiune la rețea și la Internet.



Conexiune la Internet BD-LIVE

Setați această opțiune pentru a permite sau interzice conexiunea la Internet atunci când utilizați serviciul BD-LIVE.

- **Permiteti (toate)** : Conexiunea la Internet este permisă pentru toate conținuturile BD-LIVE.
- **Perm. (numai valide)** : Conexiunea la Internet este permisă doar pentru conținuturile BD-LIVE cu un certificat valid.
- **Nu se permite** : Conexiunea la Internet nu este permisă pentru niciun conținut BD-LIVE.

NOTĂ

- **Ce reprezintă un certificat valid?**
Atunci când aparatul utilizează BD-LIVE pentru a trimite datele cu privire la disc și pentru a solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează aceste date pentru a verifica validitatea discului și transmite certificatul înapoi către aparat.
- Conexiunea la Internet poate fi restricționată în timp ce utilizați conținuturi BD-LIVE.

Sistem

Setări inițiale

Utilizând setările inițiale, puteți seta limba, setările de rețea etc.

Pentru informații suplimentare despre funcția de setări inițiale, consultați secțiunea Setări inițiale din acest manual. (Consultați pagina 25)

Anynet+ (HDMI-CEC)

AnyNet+ este o funcție convenabilă, care permite acționarea diferitelor aparate Samsung cu caracteristica AnyNet+.

Pentru a utiliza această funcție, conectați acest aparat la un televizor printr-un cablu HDMI. Cu funcția AnyNet+ pornită, puteți acționa acest aparat utilizând telecomanda unui televizor Samsung și puteți începe redarea unui disc prin simpla apăsare a butonului **REDARE** (▶) de pe aceasta. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.

- **Dezactivat** : Funcțiile AnyNet+ nu vor funcționa.
- **Activat** : Funcțiile AnyNet+ vor funcționa.

NOTĂ

- Această funcție nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
- Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă AnyNet+, atunci acceptă funcția AnyNet+.
- În funcție de televizorul dvs., este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze.
Faceți referire la manualul de utilizare al televizorului.

Gestionare date BD

Vă permite să gestionați conținuturile descărcate, pe care le-ați accesat printr-un disc Blu-ray care acceptă serviciul BD-LIVE și care sunt stocate pe un dispozitiv de memorie Flash atașat.

Puteți verifica informațiile dispozitivului, inclusiv spațiul de stocare, șterge datele BD sau modifica dispozitivul de memorie flash.

Informații de pe ecranul Gestionare date BD:

- **Dispozitiv curent** : Afișează dispozitivul curent.
- **Dimensiune totală** : Dimensiunea totală a memoriei dispozitivului.
- **Dimensiune disponibilă** : Memoria disponibilă a dispozitivului.
- **Ștergere date BD** : Șterge toate datele BD de pe dispozitivul de stocare.
- **Alegere dispozitiv** : Schimbă locația memoriei dorite pentru stocarea datelor BD.


NOTĂ

- În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectați dispozitivul USB în timpul redării.

- Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formate în sistemul de fișiere FAT (etichetă de volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizați dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
- Funcția de reluare a redării este posibil să nu funcționeze după formatarea dispozitivului de stocare.
- Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcție de condiții.

Fus orar

Puteți specifica fusul orar aferent zonei în care vă aflați.



DivX® Video On Demand

Afișează codul de înregistrare autorizat pentru aparat. Dacă vă conectați la site-ul web DivX web și vă înregistrați cu acel cod, puteți descărca fișierul de înregistrare VOD. Dacă activați înregistrarea VOD utilizând Cont. Pers., înregistrarea este finalizată.

NOTĂ

- Pentru informații suplimentare despre DivX(R) VOD, accesați "http://vod.divx.com".

Reset.

Toate setările vor reveni la valorile implicite cu excepția celor de rețea și setărilor Smart Hub. Pentru această funcție trebuie să introduceți parola.

NOTĂ

- Parola prestabilită este 0000.

Configurare

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul Principal, pentru meniul discului etc.

- **Meniu afișat pe ecran** : Selectați limba pentru afișajele de pe ecran.
- **Meniu disc** : Selectați limba pentru afișajele meniului discului.
- **Audio** : Selectați limba pentru redarea audio a discului.
- **Subtitrare** : Selectați limba pentru redarea subtitrării discului.

NOTĂ

- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată de disc.

Securitate

Această funcție operează împreună cu discurile Blu-ray și DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare în ceea ce privește vârsta sau o clasificare numerică, care indică vârsta minimă pentru vizionarea conținutului. Aceste numere vă ajută să controlați tipurile de discuri Blu-ray sau DVD pe care le poate viziona familia dvs.

Atunci când accesați această funcție pentru prima dată, va fi afișat ecranul de configurare a parolei. Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. (Parola implicită este 0000.)

După ce ați setat parola, selectați o clasificare de vârstă pe care doriți să o utilizați pentru BD Parental Rating (Clasif. parentală BD) și un nivel de clasificare pe care doriți să îl setați pentru DVD Parental Rating (Clasif. parentală DVD). Dacă nu este introdusă parola, aparatul va reda doar discurile Blu-ray clasificate sub vârsta setată și doar discuri DVD care se află sub clasificarea numerică.

Numerele mai mari indică acele conținuturi care pot fi vizionate doar de către adulți.

Clasif. parentală BD

Aceasta va împiedica redarea discurilor Blu-ray clasificate peste valoarea setată pentru controlul parental.

Clasif. parentală DVD

Vă permite să preveniți redarea discurilor DVD cu anumite clasificări numerice, dacă nu este introdusă o parolă.

Schimbare parolă

Puteți schimba parola formată din 4 cifre, utilizată pentru a accesa funcțiile de securitate.

Dacă ați uitat parola

1. Scoateți discul.
2. Țineți apăsat butonul **OPRIRE** (■) de pe panoul frontal cel puțin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile din fabrică.

NOTĂ

- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor BD stocate sunt șterse.

General

Luminozitate Display

Schimbă luminozitatea de afișare a panoului frontal.

- **Automat** : Luminozitatea va fi estompată în timpul redării.
- **Estomp** : Fereastra de afișare va fi estompată.
- **Luminos** : Fereastra de afișare va fi luminată.

NOTĂ

- Butonul de alimentare și butonul pentru funcții nu pot fi utilizate pentru schimbarea luminozității.

Telecomandă rețea

Această funcție vă permite să controlați playerul Blu-ray cu ajutorul unui dispozitiv aflat la distanță, cum ar fi un smartphone, prin intermediul unei conexiuni fără fir la rețeaua zonală locală.

Pentru a utiliza această funcție, urmați pașii de mai jos:

1. Selectați **Activat** în meniul Control la distanță în rețea.
2. Instalați aplicația Samsung de control la distanță prin intermediul rețelei pentru a vă controla aparatul cu ajutorul dispozitivului portabil compatibil.
3. Asigurați-vă că acest dispozitiv portabil și aparatul sunt conectate la același router wireless.
4. Porniți aplicația pe dispozitivul portabil. Aplicația ar trebui să găsească aparatul și să îl afișeze într-o listă.
5. Selectați aparatul.

6. Dacă utilizați această funcție pentru prima dată, veți fi întrebat dacă doriți să permiteți sau să respingeți controlul la distanță asupra aparatului. Selectați opțiunea Permite.
7. Urmați instrucțiunile care au însoțit aplicație pentru a putea controla aparatul.

Asistență

Upgrade software

Meniul Upgrade software vă permite să actualizați software-ul aparatului pentru a obține îmbunătățirea performanțelor sau servicii suplimentare. Puteți realiza actualizarea în patru moduri:

- Prin Internet
- Prin USB
- Prin disc
- Prin descărcare (fișier)

Cele patru metode sunt explicate mai jos.

Prin Internet

Pentru a realiza actualizarea prin Internet, urmați acești pași:

1. Selectați opțiunea **Prin Internet** și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea mesajul Conectare la server.
2. Dacă există descărcări disponibile, va apărea fereastra pop-up Descărcare, împreună cu o bară de evoluție, după care va începe descărcarea.
3. După finalizarea descărcării, va apărea fereastra Întrebare actualizare, care vă oferă trei opțiuni: Se actualizează acum, Se actualizează mai târziu, sau Nu se actualizează.
4. Dacă selectați opțiunea Actualizare acum, aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare și apoi va reporni automat.
5. Dacă nu efectuați o selecție în decurs de un minut sau dacă selectați opțiunea Actualizare mai târziu, aparatul va memora noul software. Puteți actualiza software-ul mai târziu, utilizând funcția Prin descărcare.
6. Dacă selectați opțiunea Nu se actualizează, aparatul va anula actualizarea.

NOTĂ

- Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a putea utiliza funcția Prin Internet.
- Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se oprește și repornește automat.
- Niciodată nu opriți sau porniți manual aparatul în timpul procesului de actualizare.
- Samsung Electronics nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile produsului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorului în timpul actualizării software.
- Dacă doriți să anulați actualizarea în timpul descărcării software-ului de actualizare, apăsați pe butonul **INTRARE**.

Prin USB

Pentru a realiza actualizarea prin USB, urmați acești pași:

1. Accesați www.samsung.com/blu-raysupport
2. Descărcați pe calculator cea mai recentă arhivă zip care conține software de actualizare pentru USB
3. Dezarhivați arhiva în format zip pe calculatorul dvs. Trebuie să existe un singur folder, cu același nume ca și fișierul zip.
4. Copiați folderul pe o unitate flash USB.
5. Asigurați-vă că sertarul pentru discuri este gol și apoi introduceți unitatea flash USB în portul USB al aparatului.
6. În meniul aparatului, accesați Setări > Asistență > Upgrade software.
7. Selectați opțiunea **Prin USB**.

NOTĂ

- Sertarul pentru discuri trebuie să fie gol atunci când realizați actualizarea cu ajutorul mufe gazdă USB.
- Când procesul de actualizare a sistemului s-a încheiat, verificați detaliile de software din meniul Actualizare.
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
- Actualizările de software efectuate utilizând mufa USB Host trebuie realizate numai cu un stick de memorie flash USB.

Configurare

Prin disc

Pentru a realiza actualizarea prin utilizarea unui disc, urmați acești pași:

1. Accesați www.samsung.com/bluraysupport.
2. Descărcați pe calculator cea mai recentă arhivă zip care conține software de actualizare pentru disc.
3. Dezarhivați arhiva în format zip pe calculatorul dvs. Trebuie să existe un singur folder, cu același nume ca și fișierul zip.
4. Scrieți folderul pe un disc. Vă recomandăm să utilizați un disc CD-R sau DVD-R.
5. Înainte de a scoate discul din calculator, finalizați-l.
6. Introduceți discul în aparat.
7. În meniul aparatului, accesați **Setări > Asistență > Upgrade software**.
8. Selectați opțiunea **Prin disc**.

NOTĂ

- Când procesul de actualizare a sistemului s-a încheiat, verificați detaliile de software din meniul Upgrade (Actualizare).
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.

Prin descărcare

Această opțiune vă permite să actualizați software-ul utilizând un fișier pe care aparatul l-a descărcat anterior dar pe care ați decis să nu-l instalați imediat sau un fișier descărcat de către aparat în modul de așteptare (consultați secțiunea Download in Descărcare în mod În așteptare).

Pentru a realiza actualizarea în acest mod, urmați pașii de mai jos:

1. Dacă software-ul de actualizare a fost descărcat, veți putea vedea numărul versiunii de software în partea dreaptă a mențiunii Prin descărcare.
2. Selectați opțiunea Prin descărcare și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Aparatul va afișa un mesaj întrebându-vă dacă doriți să realizați actualizarea. Selectați **Da**. Aparatul va începe actualizarea.
4. După finalizarea actualizării, aparatul se va opri automat, după care va reporni.

NOTĂ

- Când procesul de actualizare a sistemului s-a încheiat, verificați detaliile de software din meniul Actualizare.
- Nu opriți funcționarea aparatului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
- Pentru a utiliza funcția Prin descărcare, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet.

Descărcare în mod În așteptare

Puteți seta această funcție astfel încât aparatul va descărca noul software atunci când se află în modul de așteptare. În modul de așteptare, aparatul este oprit, însă conexiunea la Internet este activă. Aceasta permite produsului să descarce automat actualizări software atunci când nu este utilizat.

Pentru a seta opțiunea de descărcare în modul de așteptare, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butoanele **▲ ▼** pentru a selecta **Descărcare în mod În așteptare**, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
2. Selectați **Activat** sau **Dezactivat**.
 - **Dezactivat** : Dacă selectați **Dezactivat**, aparatul vă va notifica printr-un mesaj pop-up când sunt disponibile noi actualizări software.
 - **Activat** : Dacă selectați **Activat**, aparatul va descărca automat noul software atunci când se află în modul de așteptare, iar alimentarea este oprită. Dacă se descarcă un nou software, veți fi întrebat dacă doriți să instalați software-ul respectiv atunci când porniți aparatul.

NOTĂ

- Pentru a utiliza funcția Descărcare în mod În așteptare, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet

Contactare Samsung


Oferă informații de contact pentru ca dvs. să puteți accesa resursele de asistență cu privire la aparat.

Funcții de bază

Redarea unui clip video

Redare

1. Apăsați pe butonul **DESCHIDERE/ÎNCHIDERE** (▲) pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.



3. Apăsați pe butonul **DESCHIDERE/ÎNCHIDERE** (▲) pentru a închide sertarul pentru discuri.
4. Apăsați pe butonul **REDARE** (▶).

Butoane de redare:

REDARE (▶)	Pornește redarea.
OPRIRE (■)	Oprește redarea. <ul style="list-style-type: none"> • Dacă butonul este apăsat o dată: Poziția în care s-a oprit redarea va fi memorată. • Dacă butonul este apăsat de două ori: Poziția în care s-a oprit redarea nu va fi memorată.
PAUZĂ ()	Oprește temporar redarea.


NOTĂ

- Pentru unele discuri, apăsarea o dată a butonului **OPRIRE** (■) ar putea să nu aibă ca efect memorarea poziției de reluare.
- Fișierele video cu rate de biți egale sau mai mari de 20 Mbps utilizează la maximum capacitățile aparatului, care se poate întrerupe în timpul redării.


Disc Structure

Conținutul discurilor este împărțit în general astfel.


• Disc Blu-ray, DVD-VIDEO



• CD audio (CD-DA) :



• MP3, WMA, DivX, MKV și MP4



Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu / meniului Popup

Utilizarea meniului Disc



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **DISC MENU** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼◀▶ pentru a efectua o selecție, apoi apăsați butonul **INTRARE**.



NOTĂ

- În funcție de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Funcții de bază

Utilizarea meniului Titlu

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TITLE MENU** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a efectua selecția dorită și apoi apăsați butonul **INTRARE**.



NOTĂ

- În funcție de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.
- Meniul de titluri va fi afișat numai dacă pe disc există cel puțin două titluri.

Utilizarea meniului pop-up

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **POPUP** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** sau butonul **INTRARE** pentru a selecta meniul dorit.



NOTĂ

- În funcție de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.

Redarea listei de titluri

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **DISC MENU** sau **TITLE MENU**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta intrarea pe care doriți să o redați din Listă titluri și apăsați butonul **INTRARE**.



Utilizarea funcțiilor Căutare și Omitere

În timpul redării, puteți căuta rapid într-un capitol sau într-o piesă și puteți utiliza funcția de omitere pentru a trece la selecția următoare.

Căutarea unei scene dorite



- În timpul redării, apăsați pe butonul **CĂUTARE** (**◀▶▶▶**). De fiecare dată când apăsați butonul **CĂUTARE** (**◀▶▶▶**), viteza de redare se modifică în felul următor:

BD-ROM, BD-RE/R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsați butonul **REDARE** (**▶**).

NOTĂ

- Sunetul nu se va auzi în timpul căutării.
- Dacă apăsați butonul **◀◀** sau **▶▶** prea rapid, este posibil ca aparatul să creadă că mențineți apăsat acest buton. Aceasta va conduce la o funcționare necorespunzătoare, astfel că trebuie să vă asigurați că nu apăsați butoanele prea rapid.

Omiterea capitolelor



- În timpul redării, apăsați pe butonul **OMITERE** (**◀◀▶▶**). Dacă apăsați butonul **OMITERE** (**▶▶**), vă veți deplasa la capitolul următor. Dacă apăsați butonul **OMITERE** (**◀◀**), vă veți deplasa la începutul capitolului. O nouă apăsare a butonului vă va deplasa la începutul capitolului anterior.

Redarea cu încetinitorul/Redarea secvențială

Redarea cu încetinitorul



- În modul **pauză** (**II**) apăsați butonul **CĂUTARE** (**►►**).
Dacă apăsați butonul **CĂUTARE** (**►►**), viteza de redare va fi redusă la
► 1/8 ► 1/4 ► 1/2
- Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsați butonul **REDARE** (**►**).

NOTĂ

- Sunetul nu se va auzi în timpul redării cu încetinitorul.
- Redarea cu încetinitorul funcționează doar când materialul este redat înainte.

Redarea secvențială



- În modul de pauză apăsați butonul **PAUZĂ** (**II**).
De fiecare dată când apăsați butonul **PAUZĂ** (**II**) va apărea un cadru nou.
- Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsați butonul **REDARE** (**►**).

NOTĂ

- Sunetul nu se va auzi în timpul redării secvențiale.
- Redarea secvențială funcționează doar când materialul este redat înainte.

Redare repetată

Repetare titlu sau capitol



Repetă titlul sau capitolul înregistrat pe disc.

- În timpul redării, apăsați pe butonul **REPEAT** al telecomenzii.
- Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta opțiunea **Capitol** sau **Titlu**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.



- Pentru a reveni la redarea normală, apăsați din nou butonul **REPEAT**.
- Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta opțiunea **Dezactivat**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- În funcție de disc, este posibil ca funcția de repetare să nu fie disponibilă.

Repetare secțiune



- În timpul redării, apăsați pe butonul **REPEAT** al telecomenzii.
- Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta **Repetare A-B**.



- Apăsați butonul **INTRARE** în punctul în care doriți să înceapă secțiunea pe care doriți să o repetați (A).
- Apăsați butonul **INTRARE** în punctul în care doriți să se termine secțiunea pe care doriți să o repetați (B).
- Pentru a reveni la redarea normală, apăsați din nou butonul **REPEAT**.
- Apăsați butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Dacă setați punctul (B) înainte de trecerea a 5 secunde, va fi afișat mesajul de interdicere.
- În funcție de disc, este posibil ca funcția de repetare să nu fie disponibilă.

Funcții de bază

Utilizarea butonului TOOLS

În timpul redării, puteți utiliza meniul discului apăsând butonul **TOOLS**.



• Ecranul meniului Instr.



NOTĂ

- Meniul Instr. poate diferi în funcție de disc.

Deplasarea directă la o scenă dorită



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta **Căutare titlu**, **Căutare capitole** sau **Căutare moment**.
3. Introduceți **Titlu**, **Capitol** sau **Durata de redare dorit(ă)** utilizând butoanele numerice și apoi apăsați butonul **INTRARE**.

Selectarea limbii de dublaj



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta **Audio**.
3. Apăsați butonul **INTRARE**.
4. Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta limba de dublaj dorită.

NOTĂ

- Indicatorul **◀▶** nu va fi afișat pe ecran dacă secțiunea **BONUSVIEW** nu conține setări audio **BONUSVIEW**.

- Dacă discul blu-ray dispune de o secțiune **BONUSVIEW**, vor fi afișate, de asemenea, informații cu privire la modul primar / secundar. Utilizați butoanele **◀▶** pentru a comuta între modulele audio primar și secundar.
- Această funcție depinde de limbile de dublaj care sunt codate pe disc, existând posibilitatea ca funcția să fie indisponibilă.
- Este posibil ca anumite discuri Blu-ray să vă permită să selectați fie **LPCM** multi-canal, fie piese audio **Dolby digital** în limba engleză.

Selectarea limbii de subtitrare



1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲ ▼** pentru a selecta **Subtitrare**.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta limba dorită pentru subtitrare.

NOTĂ

- În funcție de discul Blu-ray / DVD, este posibil să puteți schimba subtitrarea dorită în meniul discului. Apăsați butonul **DISC MENU**.
- Această funcție depinde de limbile de subtitrare care sunt codate pe disc, existând posibilitatea ca funcția să nu fie disponibilă pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
- Dacă discul Blu-ray dispune de o secțiune **BONUSVIEW**, vor fi afișate, de asemenea, informații cu privire la modul primar / secundar.
- Această funcție schimbă simultan modulele primar și secundar.
- Numărul total de subtitrări reprezintă suma subtitrărilor primare și a subtitrărilor secundare.

Funcția Subtitrare



- Trebuie să aveți cunoștințe în prealabil despre extragerea și editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția de subtitrare, salvați fișierul de subtitrare (*.smi) cu un nume identic ca al fișierului media DivX (*.avi) din același folder.
Exemplu. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fișierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană și chineză).

Schimbarea unghiului camerei



Atunci când un disc Blu-ray/DVD conține mai multe unghiuri ale unei anumite scene, veți putea utiliza funcția **Unghi**.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta **Unghi**.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta unghiul dorit.

Selectarea setărilor pentru imagini



Această funcție vă permite să reglați calitatea video.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta opțiunea **Setări imagine**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Selectați **Mod** de editare sau modul de redare.
 - **Dynamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea.
 - **Normal** : Alegeți această setare pentru majoritatea aplicațiilor de vizualizare.
 - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizionarea filmelor.

- **Utilizator** : Utilizatorul poate regla claritatea, reducerea zgomotului, contrastul, luminozitatea, culoarea sau tenta.

NOTĂ

- Dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil BD Wise, iar funcția BD Wise este activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.

Setarea BONUSVIEW



Caracteristica BONUSVIEW vă permite să vizualizați conținuturi suplimentare (precum comentarii) într-o fereastră mică de pe ecran în timpul redării filmului.

Această funcție este disponibilă doar dacă discul prezintă caracteristica BONUSVIEW.




Fereastră principală audio/video

Fereastră secundară audio/video

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta **Video BONUSVIEW** sau **Audio BONUSVIEW**.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta opțiunea BONUSVIEW dorită.

NOTĂ


- În cazul în care comutați de la Video BONUSVIEW, Audio BONUSVIEW se va modifica automat în concordanță cu acesta.



Ascultarea muzicii



Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii




7	Butonul INTRARE : Redă melodia selectată.
8	Butonul ► : În timpul redării, se deplasează la următoarea pagină a listei de muzică sau la următoarea piesă din lista de redare. Butonul ◀ : În timpul redării, se deplasează la pagina anterioară a listei de muzică sau la piesa anterioară din lista de redare.
9	Butonul OPRIRE : Oprește o melodie.
10	Butonul ►► : Redă melodia următoare.
11	Butonul ◀◀ : Redă melodia anterioară. Dacă apăsați acest buton după trei secunde de redare în lista de redare, piesa curentă va fi reluată de la început. Dacă apăsați acest buton în interval de trei secunde după începerea redării în lista de redare, va fi redată piesa anterioară.
12	Butoanele NUMERICE : În timpul redării listei de melodii, apăsați numărul piesei dorite. Va fi redată piesa selectată. (numai CD-uri audio (CD-DA))

1	Butonul REPEAT : Selectează modul de redare în lista de redare.
2	Butoanele CĂUTARE : Redare rapidă pentru Audio CD (CD-DA). Redare cu omiteri pentru MP3. (10 secunde)
3	Butonul PAUZĂ : Întreține redarea.
4	Butonul REDARE : Redă melodia selectată.
5	Butoanele ▲▼ : Selectează o melodie din lista de muzică sau din lista de redare.
6	Butonul GALBEN(C) : Selectați modul de editare sau modul de redare.

Redarea unui CD Audio (CD-DA)/MP3

1. Introduceți un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în sertarul pentru discuri.
 - În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima melodie va fi redată automat.
 - În cazul discurilor MP3, Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Muzică**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

Elemente de pe ecran pentru CD-uri Audio (CD-DA)




1	Afișează informațiile despre melodii.
2	Afișează lista de redare.
3	Arată melodia curentă/numărul total de melodii.
4	Afișează butoanele disponibile.
5	Indică durata curentă/totală de redare.
6	Afișează starea curentă de redare.
7	Afișează starea redare repetată.

2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta melodia pe care doriți să o redați și apăsați butonul **INTRARE**.

Repetarea unui CD Audio (CD-DA)/MP3

1. În timpul redării listei de melodii, apăsați pe butonul **REPEAT**.
2. Selectați modul de redare dorit apăsând butonul **REPEAT** în mod repetat.



Dezactivat	CD Audio (CD-DA)/MP3	Piese de pe un disc sunt redade în ordinea în care au fost înregistrate pe disc.
(CD) O melodie	CD Audio (CD-DA)/MP3	Piesa curentă este repetată.
(CD) Toate	CD Audio (CD-DA)/MP3	Toate piesele vor fi repetate.

NOTĂ

- În timpul redării, apăsați butonul **TOOLS** și setați Mod amestecare la Activat. Puteți reda piesele în ordine aleatoare.

Listă de redare

1. Introduceți un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în sertarul pentru discuri.
 - În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima melodie va fi redată automat.
 - În cazul discurilor MP3, Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Muzică**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
2. Pentru a vă deplasa la lista de melodii, apăsați pe butoanele **OPRIRE** (■) sau **RETURN**. Este afișat ecranul Listă muzică.
3. Apăsați butonul **GALBEN(C)** pentru a comuta la **Mod Edit**.
4. Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta melodia dorită. Apoi, apăsați **INTRARE**. Repetați această procedură pentru a selecta și alte melodii.
 - Fișierul selectat va fi bifat.
 - Pentru a anula selecția efectuată, apăsați din nou **INTRARE** pentru a debifa fișierul.

Funcții de bază



5. Selectați melodia dorită și apăsați pe butonul **TOOLS**.
6. Pentru a reda melodia sau melodii selectate, selectați opțiunea Redare el. sel. din meniul **Instr** și apoi apăsați **INTRARE**.



7. Pentru a reveni la **Mod Edit.**, apăsați pe **OPRIRE** sau pe **RETURN**.
8. Pentru a ieși din **Mod Edit.**, apăsați butonul **GALBEN(C)**.

NOTĂ

- Pe un CD Audio (CD-DA) puteți crea o listă de redare cu până la 99 de melodii.

Modul de sunet

Funcția DSP (Digital Signal Processor)

Puteți selecta modul pentru a optimiza sunetul în funcție de preferințele dvs.

Apăsați butonul **DSP**.

SMART SOUND → **MP3 ENHANCER** →
POWER BASS → **VIRTUAL 7.1** →
USER EQ → **DSPOFF**



- **SMART SOUND:** Reglează și stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.
- **MP3 ENHANCER:** Această funcție vă ajută să vă îmbunătățiți audirea (de ex., muzică în format mp3). Puteți îmbunătăți prin upscaling sunetul fișierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44,1 kHz, 16bit).
- **POWER BASS:** Această funcție evidențiază tonurile joase oferind un bas profund și puternic.
- **VIRTUAL 7.1 :** Aplică efectul de sunet pe 7.1 canale, boxelor pe 5.1 canale.
- **USER EQ:** Puteți configura setările egalizatorului manual, în funcție de preferințe.

MODUL SFE (Sound Field Effect)

Puteți selecta modul SFE adecvat pentru tipul de muzică ascultat.

Apăsați pe butonul **SFE MODE**.



Sala de muz. simfonică din Boston (Sala 1)	Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
Sala filarmonicilor din Bratislava (Sala 2)	Evidențiază de asemenea calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert, dar la un nivel mai scăzut decât opțiunea Sală1.
Club de jazz din Seul B	Recomandat pentru jazz.
Biserică din Seul	Creează impresia de audiere dintr-o biserică înaltă.
Amfiteatru (Rock)	Recomandat pentru rock.
Dezactivat	Selectați acest mod pentru o audiere normală.

Modul Dolby Pro Logic II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care îl doriți.

Apăsați butonul  **PL II**.



MUSIC	Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
MOVIE	Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
PROLOGIC	Puteți asculta o sursă de sunet pe 2 canale în modul surround pe 5.1 canale, cu toate boxele active. - Este posibil ca unele boxe să nu primească semnal, în funcție de semnalul de intrare.
MATRIX	Veți audia un sunet surround pe mai multe canale.
STEREO	Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale și de subwoofer.

NOTĂ

- Atunci când selectați modul Dolby Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufe de intrare audio (S și D) ale produsului. Dacă conectați doar una dintre intrări (S sau D), sunetul emis nu va avea efecte surround.

S/W LEVEL

Puteți regla nivelul subwoofer-ului.



Redarea unei imagini



Vizualizarea fișierelor imagine



- Conectați o memorie USB sau un disc care conține fișiere JPEG.
- Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Cont. Pers.**, apoi apăsați pe butonul **INTRARE** după ce apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Fotografii**.
- Apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul **INTRARE**.
- Apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta fotografia pe care doriți să o redați și apăsați butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- În modul de afișare pe întregul ecran nu puteți mări subtitrarea și graficul PG.

Utilizarea butonului TOOLS

În timpul redării diapozitivelor, puteți utiliza diverse funcții apăsând butonul **TOOLS**.



- Pauză expunere diap** : Selectați această opțiune dacă doriți să întrerupeți redarea diapozitivelor.
- Viteză diapozitive** : Selectați această opțiune pentru a regla viteza de redare a diapozitivelor.
- Efect de tranziție** : Selectați această opțiune pentru a seta efectul pentru redarea diapozitivelor.

Funcții de bază

- **Muzică de fond** : Selectați această opțiune dacă doriți să ascultați muzică în timp de vizualizați o fotografie.
- **Setare muzică de fond** : Selectați această opțiune dacă doriți să reglați setările pentru muzica de fundal.
- **Zoom**: Selectați această opțiune dacă doriți să măriți imaginea curentă. (Imaginea se poate mări de până la 4 ori)
- **Rotire**: Selectați această opțiune dacă doriți să rotiți imaginea. (Opțiunea va roti imaginea în sens orar sau anti-orar.)
- **Setări imagine** : Selectați această opțiune dacă doriți să reglați calitatea imaginii.
- **Informații** : Afișează informațiile despre imagine, inclusiv numele, dimensiunea etc.

NOTĂ


- Dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil BD Wise, iar funcția BD Wise este activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
- Pentru a putea activa funcția de redare a muzicii de fundal, fișierul fotografie trebuie să existe pe același suport de stocare ca și fișierul muzică. Totuși, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fișierului Mp3, de dimensiunea fotografiei și de metoda de codare.
- Este posibil ca fișierele video cu o rată de biți mai mare de 20Mbps să fie întrerupte în timpul redării.

Redarea fișierelor de pe un dispozitiv de stocare USB




Puteți utiliza conexiunea USB pentru a reda fișiere multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de pe dispozitivul de stocare USB.

1. Deplasați-vă la meniul principal.



2. În modul oprit, conectați dispozitivul de stocare USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.



3. Apăsăți butonul **INTRARE**.
4. Apăsăți butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta materialele video, melodiile sau fotografiile dorite și apoi apăsăți butonul **INTRARE**.
5. Pentru redarea de materiale video, melodii și fotografii, consultați paginile 41~50.

NOTĂ

- Trebuie să îndepărtați în siguranță dispozitivul de stocare USB (efectuând funcția „Eliminare USB în siguranță”) pentru a preveni eventualele deteriorări ale memoriei USB. Apăsăți pe butonul **MENU** pentru a vă deplasa la meniul principal, selectați butonul **GALBEN(C)** și apoi apăsăți butonul **INTRARE**.
- Dacă deschideți sertarul pentru discuri în timpul redării de pe un dispozitiv de stocare USB, modul pentru dispozitiv este schimbat automat la “BD/DVD”.

Audiția radio

Utilizarea butoanelor de pe telecomandă

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Reglați la postul dorit.
 - **Preset Tuning 1**: Mai întâi trebuie să adăugați o frecvență dorită ca și presetare. Apăsați butonul **OPRIRE (■)** pentru a selecta **PRESET** și apoi apăsați pe butonul **TUNING/CH (^v)** pentru a selecta postul presetat.
 - **Manual Tuning**: Apăsați butonul **OPRIRE (■)** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați butonul **TUNING/CH (^v)** pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.
 - **Automatic Tuning**: Apăsați butonul **OPRIRE (■)** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați pe butonul **TUNING/CH (^v)**, pentru a căuta automat banda.

Setarea Mono/Stereo

Apăsați butonul **MO/ST**.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** și **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.



Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea frecvenței 89.10 FM în memorie

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Apăsați butonul **TUNING/CH (^v)** pentru a selecta <89.10>.
3. Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY**.
 - Pe afișaj apare Număr.
4. Apăsați din nou pe butonul **TUNER MEMORY**.
 - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca Număr să dispară de pe afișaj.
 - Număr dispare de pe afișaj și postul este salvat în memorie.
5. Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-4.
 - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați butonul **TUNING/CH (^v)** pentru a selecta un canal.



Despre transmisia RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program.

De exemplu, posturile își trimit numele, precum și informațiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc. Atunci când comutați la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afișaj se aprinde indicatorul RDS.

Descrierea funcției RDS

- **PTY (Tip program)**: Afișează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- **PS NAME (Nume serviciu program)**: Indică numele postului de transmisie și este format din 8 caractere.
- **RT (Text radio)**: Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) și este compus din maxim 64 de caractere.
- **CT (Ora exactă)**: Decodează ora exactă de pe frecvența FM. Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afișate întotdeauna.
- **TA (Anunțuri din trafic)**: Anunțuri din trafic activate/dezactivate indică faptul că anunțurile despre trafic sunt în curs de desfășurare.

NOTĂ

- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

Funcții de bază

Pentru a afișa semnalele RDS

Puteți vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe afișaj.

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiți un post radio.



- După fiecare apăsare a butonului, afișajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații : PS NAME → RT → CT → Frequency (Frecvență)

PS (Serviciu program)	În timpul căutării, pe afișaj apare "<PS NAME>", după care sunt afișate numele posturilor. Pe afișaj apare <NO PS> dacă nu este trimis niciun semnal.
RT (Text radio) :	În timpul căutării, pe ecran apare <RT> , iar apoi mesaje text trimise de postul respectiv. Pe afișaj apare <NO RT> dacă nu este trimis niciun semnal.
Frequency (Frecvență)	Frecvența postului (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afișaj

Când afișajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate următoarele caractere.

- Fereastra afișajului nu poate face distincția între majuscule și minuscule, utilizând întotdeauna majuscule.
- Fereastra afișajului nu poate afișa diacriticele, astfel <A,> poate să redea sunetele <Ă, Â, Ã, Ä, Å și Æ.>.

Indicația PTY (Tipul programului) și funcția PTY-SEARCH (Căutare tip program)

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe!

- Funcția Căutare tip program se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsați butonul **OPRIRE** (■).
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii pași.

Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, inițializați din nou operația de la pasul 1.


- Atunci când utilizați butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu autorul telecomenzii principale.



- Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiți un post FM.
- Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afișaj apare codul dorit.
 - Pe afișaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
- Apăsați din nou pe butonul **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afișaj.
 - Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operația când găsește un post selectat de dvs. și comută pe postul respectiv.

Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB

Dacă sistemul este conectat la iPod/iPhone, puteți reda melodiile sau filmele de pe acest dispozitiv prin intermediul sistemului.



1. Conectați dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB la portul USB din partea din față.
 - iPod-ul pornește automat.
 - Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
2. Apăsați butonul **INTRARE**.
3. Selectați fișierul muzical pentru redare.
 - Puteți utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcții de redare simple, cum sunt cele asociate butoanelor **REDARE**, **PAUZĂ**, **OPRIRE**, **◀▶** și **◀▶**. (Consultați pagina 15.)

NOTĂ

- Dacă doriți să reveniți la meniurile iPod în timp ce iPod-ul este conectat prin cablul USB, apăsați **FUNCTION** de pe telecomandă sau apăsați **FUNCTION** de pe panoul frontal și selectați **R. IPOD**. Modul **FUNCTION** va fi comutat astfel: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

Modelele de iPod/iPhone pe care le puteți utiliza împreună cu acest aparat

- iPod touch (generația 3)
- iPod touch (generația 2)
- iPod touch (generația 1)
- iPod classic
- iPod cu video
- iPod cu conector pentru stație
- iPod cu selector cu clic

- iPod nano (generația 5)
- iPod nano (generația 4)
- iPod nano (generația 3)
- iPod nano (generația 2)
- iPod nano (generația 1)

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

NOTĂ

- “Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod și certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanță Apple.
- “Made for iPhone” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPhone și certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanță Apple.
- Apple nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu standardele de siguranță.
- Este posibil ca volumul să nu poată fi controlat în mod normal împreună cu modelele de iPod/iPhone menționate mai sus. Dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește oricare din modelele de mai sus, actualizați software-ul dispozitivului iPod/iPhone la ultima versiune.
- În funcție de versiunea software a dispozitivului iPod, este posibil să apară probleme de control. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului Home Cinema.
- În funcție de versiunea software sau de tipul dispozitivului iPod, este posibil ca unele comenzi să difere. Instalați cel mai recent software pentru dispozitivul iPod. (recomandat)
- Este posibil ca redarea conținutului aplicațiilor prin intermediul aparatului să nu fie garantată. Vă recomandăm redarea conținuturilor descărcate pe dispozitivul iPod.
- Dacă întâmpinați problem în ceea ce privește utilizarea dispozitivului iPod, accesați www.apple.com/support/ipod



Servicii de rețea

Puteți beneficia de diverse servicii de rețea, cum ar fi Smart Hub sau BD-LIVE conectând aparatul la rețeaua dvs.

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza oricare din serviciile de rețea.

1. Conectați aparatul la rețea.
(Consultați paginile 23~24)
2. Configurați setările de rețea.
(Consultați paginile 33~36)

Utilizarea serviciului Smart Hub

Cu ajutorul Smart Hub, puteți încărca și reda filme, materiale video și muzică de pe Internet, accesa diverse aplicații contra cost sau gratuite și puteți vizualiza toate aceste conținuturi pe televizorul dvs. Aplicațiile includ știri, sporturi, prognoze meteo, cotații bursiere, hărți, fotografii și jocuri.


Puteți porni această funcție și prin apăsarea butonului **SMART HUB** de pe telecomandă.



Pornirea serviciului Smart Hub pentru prima dată

Pentru a porni serviciul Smart Hub pentru prima dată, urmați acești pași:

1. Accesați meniul principal.



2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta Internet, și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

3. Va apărea ecranul Smart Hub.

NOTĂ

- Unele aplicații sunt disponibile doar în anumite țări.

4. Va apărea ecranul cu termenii acordului de service.
Dacă sunteți de acord ◀▶ pentru a selecta **De acord**, și apoi apăsați butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Este posibil ca ecranele să apară în câteva secunde.


5. Va apărea ecranul Actualizare servicii și se va instala o serie de servicii și aplicații. După instalare, ecranul se va închide. Aplicațiile și serviciile descărcate vor fi afișate în ecranul Smart Hub. Acest proces poate dura mai mult timp.

NOTĂ

- Pe durata procesului de instalare, este posibil ca serviciul Smart Hub să se închidă pentru câteva momente.
- După instalare, este posibil să apară mai multe ecrane. Puteți apăsa pe butonul **INTRARE** pentru a le închide sau puteți aștepta pentru ca acestea să se închidă automat.

6. Pentru a porni o aplicație, apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a evidenția un widget (program de mici dimensiuni), și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

Prezentarea generală a serviciului Smart Hub



1 Informații comerciale: Afășează ghidul Smart Hub, o prezentare a produsului și ale noilor aplicații.

Your Video: Oferă recomandări de materiale video în funcție de preferințele dvs.

- Vă permite să vedeți recomandări video în funcție de preferințele dvs. anterioare.
- Vă permite să selectați un film, afășează o furnizor VOD (materiale video la cerere) care dețin filmul respectiv și vă permite să alegeți furnizorul dorit pentru încărcarea și redarea filmului. (Încărcarea și redarea materialelor video nu sunt disponibile în anumite zone.)
- Pentru instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea serviciului Materialele dvs. video, accesați www.samsung.com.
- Această caracteristică este limitată la anumite regiuni.

Search: Oferă o funcție de căutare integrată a furnizorilor de materiale video și a dispozitivelor AllShare conectate.

- Această funcție este disponibilă atunci când utilizați serviciul Smart Hub (cu excepția cazului în care vizionați un disc Blu-ray).
- Pentru acces rapid, utilizați butonul **SEARCH** de pe telecomandă.
- Pentru instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea funcției de căutare, accesați www.samsung.com.

4 Samsung Apps: Puteți descărca diverse aplicații, contra cost sau gratuite.

5 Recomandat: Afășează conținuturile recomandate de Samsung.

Asistență navigare: Afășează butoanele de pe telecomandă pe care le puteți utiliza pentru a naviga în cadrul serviciului Smart Hub.

- **ROȘU (A)** : Pentru a vă conecta la Smart Hub.
- **VERDE (B)** : Pentru a aranja aplicațiile.
- **GALBEN (C)** : Pentru a edita aplicațiile.
- **ALBASTRU (D)** : Pentru a schimba setările Smart Hub.

6 Aplicațiile mele: Afășează galeria personală de aplicații, în care puteți adăuga, modifica sau șterge aplicații.


NOTĂ

- Samsung Electronics nu este responsabilă pentru întreruperi ale serviciului Smart Hub cauzate, din orice motiv, de către furnizorul de servicii.
- Serviciul Smart Hub descarcă și procesează date prin Internet pentru ca dvs. să vă puteți bucura de aceste conținuturi pe ecranul televizorului.
În cazul în care conexiunea la Internet nu este stabilă, este posibil ca serviciul să prezinte întârzieri sau întreruperi.
De asemenea, este posibil ca aparatul să se oprească automat, ca răspuns la condițiile de pe Internet.
Dacă apare această situație, verificați conexiunea la Internet și încercați din nou.
- Este posibil ca serviciul de aplicații să fie oferit doar în limba engleză, iar conținuturile disponibile să difere, în funcție de zona în care vă aflați.
- Pentru mai multe informații despre serviciul Smart Hub, accesați site-ul web al furnizorului dvs. de servicii.
- Serviciile oferite pot fi modificate de către furnizorul serviciului Smart Hub, fără o înștiințare prealabilă.
- Conținuturile serviciului Smart Hub pot diferi în funcție de versiunea firmware a aparatului.
- Conținutul DivX protejat la copiere poate fi redat numai cu ajutorul unui cablu HDMI.

Servicii de rețea

Utilizarea tastaturii

Cu ajutorul telecomenzii, puteți utiliza tastatura de pe ecran pentru a introduce litere, cifre și simboluri.



1	Tastatura curentă. Utilizați această tastatură pentru a introduce litere, cifre și simboluri.
2	Apăsați butonul FULL SCREEN de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere : ab, Ab, AB, cifre sau pictograme.
3	Afișează modul de introducere curent.
4	Apăsați butonul VERDE (B) de pe telecomandă pentru a schimba metoda de introducere. (T9 sau ABC)
5	Apăsați butonul TOOLS de pe telecomandă pentru a schimba limba.
6	Apăsați butonul REPEAT de pe telecomandă pentru a șterge un caracter.

Introducerea textului, a cifrelor și a simbolurilor


Pentru a introduce text, apăsați butonul numeric de pe telecomandă care corespunde literei pe care doriți să o introduceți. Apăsați butonul cu rapiditate pentru a introduce o literă care nu este prima pe butonul tastaturii de pe ecran. De exemplu, dacă doriți să introduceți litera b, apăsați rapid butonul 2 al telecomenzii de două ori. Pentru a introduce prima literă de pe un buton, apăsați, eliberați și apoi așteptați. Pentru a vă deplasa în cadrul textului, utilizați butoanele cu săgeți. Pentru a șterge text, deplasați cursorul în partea dreaptă a caracterului pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați pe butonul **REPEAT**. Pentru a comuta literele între majuscule și litere mici sau pentru a introduce cifre sau semne de punctuație, apăsați pe butonul **FULL SCREEN**.

Crearea unui cont

Pentru a dispune de propria configurație a Smart Hub, vă puteți crea propriul cont Smart TV.

Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe butonul **ROȘU (A)** de pe telecomandă. Apare ecranul de conectare.



2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta **Creare cont** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Pe următorul ecran, selectați opțiunea **ID Smart TV** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Vor apărea un ecran de introducere și o tastatură.
4. Utilizați tastatura pentru a vă introduce adresa de e-mail. Aceasta va reprezenta ID-ul dvs.

NOTĂ

- Tastatura funcționează similar uneia de pe un telefon mobil.
5. După ce terminați, apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **OK** și apoi apăsați din nou butonul **INTRARE**. Va reapărea ecranul **Creare cont**.
 6. Selectați **Parolă**, după care apăsați pe butonul **INTRARE**. Vor apărea ecranul **Parolă** și o tastatură.
 7. Utilizați tastatura pentru a introduce o parolă. Parola poate fi doar o combinație de litere, cifre și simboluri.

NOTĂ

- Apăsați butonul **ROȘU (A)** de pe telecomandă pentru a afișa sau ascunde parola atunci când o introduceți.

8. După ce terminați, apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta **OK** și apoi apăsați din nou butonul **INTRARE**. Apare din nou ecranul de conectare.
9. Selectați **Confirmare parolă**, după care apăsați pe butonul **INTRARE**.
10. Repetați pașii 7 și 8.
11. Când ecranul de conectare apare din nou, selectați **Creare cont** și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Confirmare.
12. Selectați **OK**, după care apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Continuare la serviciul de înregistrare.
13. Selectați opțiunea **Acces. Înreg.** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
14. Va apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
 - Dacă aveți conturi la oricare din furnizorii enumerați, puteți asocia aceste conturi, împreună cu parolele aferente, cu contul Smart TV. Înregistrarea facilitează accesarea site-ului web al furnizorului. Pentru a vedea instrucțiunile de înregistrare, mergeți la pasul 2 din secțiunea Gestionare conturi din meniul Setări.
 - Dacă nu aveți conturi de furnizori sau dacă nu doriți să le înregistrați în acest moment, selectați **Înr. ulterioară** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Fereastra se va închide automat în aproximativ un minut.

NOTĂ

- Trebuie să utilizați o adresă e-mail pentru ID.
- Puteți înregistra până la 10 conturi de utilizator.
- Nu aveți nevoie de un cont pentru a utiliza serviciul Smart Hub.

Conectarea la cont

Pentru a vă conecta la contul Smart TV, urmați acești pași:

1. Când ecranul principal Smart Hub este afișat pe televizor, apăsați butonul **ROȘU (A)** de pe telecomandă. Apare ecranul de conectare.

2. Selectați **Săgeată jos** din dreptul câmpului **ID Smart TV** și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Selectați ID-ul dvs. din lista care apare și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Apare din nou ecranul de conectare.
4. Selectați **Parolă**, după care apăsați pe butonul **INTRARE**. Vor apărea fereastra Parolă și o tastatură.
5. Cu ajutorul tastaturii și al telecomenzii, introduceți parola. După ce terminați, apăsați butonul **INTRARE**, selectați **OK** și apoi apăsați din nou butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Dacă doriți ca serviciul Smart Hub să vă introducă parola în mod automat, selectați opțiunea Memorare ID și parolă Smart TV după introducerea parolei și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea o bifă. Serviciul Smart Hub va introduce parola în mod automat atunci când selectați sau introduceți ID-ul.

Meniul Setări - ALBASTRU (D)

Ecranul meniului Setări vă oferă acces la resursele de gestionare a contului și la funcțiile proprietăților contului și vă dă posibilitatea de a reseta contul.

Pentru a accesa meniul Setări și apoi selecta un element de meniu, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **ALBASTRU (D)** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele **▲ ▼** pentru a selecta un element de meniu, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

Funcțiile din meniul Setări sunt descrise mai jos.

NOTĂ

- Elementul Manager servicii din meniul Setări nu este disponibil pentru playerele Blu-ray.

Administrare conturi

Meniul de administrare a conturilor conține funcții care vă permit să înregistrați conturile la furnizorii de servicii, să schimbați parola pentru serviciul Smart Hub și să ștergeți sau să dezactivați contul Smart TV.

Servicii de rețea

Înregistrare cont servicii

Dacă aveți conturi la oricare din furnizorii enumerați de către funcția Înregistrare cont servicii, puteți asocia aceste conturi, împreună cu parolele aferente, cu contul Smart TV. Dacă asociați acest cont, vă veți putea conecta cu ușurință prin intermediul Smart Hub, fără a fi necesară introducerea numelui de cont și a parolei.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare a unui cont de service, parcurgeți următorii pași:

1. În meniul Setări, selectați Înregistrare cont de service și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
2. Apăsați pe butoanele săgeți ▲ ▼ pentru a selecta un furnizor de servicii pe care doriți să îl asociați cu contul dvs. Smart TV și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Dacă aveți un cont Samsung și doriți să utilizați funcția Aplicații Samsung din Smart Hub, trebuie să înregistrați contul Aplicații Samsung aici. Pentru mai multe informații, consultați pagina 61.
3. Cu ajutorul telecomenzii și al tastaturii de pe ecran, introduceți ID-ul și parola. După ce terminați, apăsați pe butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Acestea sunt ID-ul și parola pe care le utilizați în mod normal pentru a vă accesa contul pe acest site.
4. Dacă ați introdus corect ID-ul și parola, va apărea mesajul Înregistrat cu succes).
 5. Dacă ați apăsat **INTRARE**, repetați pașii de la 2 la 4 pentru a asocia un alt furnizor de servicii.
 6. După ce terminați, apăsați pe butonul **RETURN**.

Schimbare parolă

Această funcție vă permite să schimbați parola pentru Smart Hub. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

1. Selectați **Schimbare parolă**, după care apăsați pe butonul **INTRARE**.
2. Introduceți parola din prezent. Va apărea ecranul următor.
3. Pe ecranul următor, introduceți o parolă nouă pe prima linie. Introduceți-o din nou pe cea de-a doua linie, pentru a confirma.
4. Va apărea ecranul Schimbare parolă finalizată. Apăsați butonul **INTRARE** sau așteptați închiderea ecranului - aceasta va avea loc după aproximativ 5 secunde.

Elim. din lista de conturi TV

Funcția de eliminare din lista de conturi TV anulează toate conturile de service înregistrate în ecranul Înregistrare cont de service.

Dezactivare cont

Această funcție dezactivează contul dvs. Smart TV și îl șterge din Smart Hub împreună cu toate setările contului dvs.

Manager service

Acest meniu este utilizat pentru setarea de service pentru o aplicație specială. (Aplicații: AP New, Ticker etc.)

NOTĂ

- Această funcție este activă numai dacă este instalată o aplicație specială.

Reset

Funcția de resetare inițializează toate aplicațiile descărcate, șterge toate conturile de utilizator și setările din aparat și resetează toate setările Smart Hub la valorile implicite din fabrică. Apoi, aparatul va reporni serviciul Smart Hub ca atunci când acest pornește pentru prima dată. Totuși, contul dvs. va rămâne pe serverul Smart Hub. Pentru a vă conecta la contul dvs., introduceți ID-ul și parola în ecranul Creare cont.

Pentru a utiliza funcția de resetare, urmați acești pași:

1. În meniul Administrare conturi, selectați Resetare și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea ecranul Resetare.
2. Introduceți parola de securitate. Aceasta este parola pe care ați introdus-o dacă ați configurat o clasificare parentală BD sau DVD (consultați pagina 38). Dacă nu ați configurat o astfel de clasificare parentală, introduceți 0000.
3. După câteva momente, Smart Hub se va reseta automat. Este posibil ca ecranul să devină negru, după care Smart Hub va reapărea. După câteva momente, acesta va începe procedura de reinițializare.
4. Pentru a finaliza această procedură, mergeți la pasul 4 din secțiunea Pornirea serviciului Smart Hub pentru prima dată. (Consultați pagina 54)

NOTĂ

- Dacă ați uitat parola, mențineți apăsat butonul **OPRIRE** (■) de pe panoul frontal al produsului mai mult de 5 secunde, fără un disc în aparat.

Proprietăți

Elementul de meniul Proprietăți conține trei funcții care afișează informații despre Smart Hub:

Mai multe

Afișează informații despre serviciul Smart Hub, inclusiv numărul versiunii, numărul de servicii instalate, utilizarea memoriei și ID-ul unic al aparatului.

Termenii acordului de servicii

Afișează termenii acordului de servicii.

Meniul Mod editare - GALBEN (C)

Funcțiile din meniul Edit Mode (Mod editare) vă permit să configurați aplicația în secțiunea My Applications (Aplicațiile mele) din ecranul Smart Hub. Utilizând aceste funcții, puteți bloca și debloca accesul la anumite aplicații, puteți crea foldere noi și muta aplicații în ele, redenumi foldere, șterge aplicații și schimba poziția aplicațiilor pe ecran.

Pentru a accesa meniul Mod editare și apoi selecta un element de meniu, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă. Bara de meniu a modului de editare va apărea în partea de jos a ecranului.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un element de meniu, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

Funcțiile de pe bara de meniul a modului de editare sunt descrise mai jos.

NOTĂ

- Este posibil ca unele elemente de meniu să nu apară pe ecran. Pentru a vedea aceste elemente, apăsați pe ◀▶ pentru a vă deplasa la marginea ecranului, după care mai apăsați o dată pentru a afișa elementele.
- Puteți închide bara evidențiind simbolul X din partea dreaptă jos și apoi apăsând butonul **INTRARE**.

Mutare

Funcția de mutare vă permite să schimbați poziția pe ecran a unei aplicații. Pentru a utiliza funcția de Mutare, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Selectați o aplicație și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Deasupra aplicației apare o bifă.
3. Apăsați butonul ▲▼◀▶ pentru a selecta **Mutare** și apoi apăsați **INTRARE**. Deasupra aplicației apare o pictogramă de schimbare.
4. Apăsați pe ▲▼◀▶ pentru a deplasa pictograma. Apăsați butonul **INTRARE** atunci când pictograma se află în poziția dorită. Aplicația este mutată la noua locație.

Servicii de rețea

Folder nou

Această funcție vă permite să creați noi foldere și să le atribuiți nume. După crearea unui folder, puteți muta aplicația în acesta. Pentru a utiliza această funcție, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele **▲▼◀▶** pentru a deplasa cursorul la Folder nou, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Vor apărea fereastra Folder nou și o tastatură.
3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele folderului și apăsați butonul **INTRARE**. Ecranul Folder nou se va închide și noul folder va apărea pe ecranul Smart Hub.

Mutare în folder

Funcția de mutare a unui folder vă permite să mutați o aplicație într-un folder. Pentru a utiliza această funcție, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Selectați o aplicație și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați pe butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta Mutare în folder, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Mutare în folder.
4. Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un folder și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Pe ecran va apărea mesajul Mutat în folder, după care va dispărea. Aplicația va fi mutată în acel folder.

Pentru a accesa aplicațiile dintr-un folder

1. Închideți meniul modului de editare
2. În Aplicațiile mele apăsați pe butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta un folder, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Folderul se va deschide.
3. Selectați o aplicație și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Aplicația sau serviciul acesteia va fi inițializat.

Pentru a edita elementele dintr-un folder

Selectați un folder și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Folderul se va deschide.

Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă. Butoanele de editare apar în partea de jos a ecranului.

Aceste butoane funcționează în același mod ca și butoanele meniului Mod editare de pe ecranul principal. De exemplu, pentru a muta o aplicație înapoi în ecranul principal Aplicațiile mele:

1. Selectați aplicația.
2. Selectați Mutare în folder și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Mutare în folder.
3. Selectați Aplicațiile mele, și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Fereastra Mutare în folder se închide și aplicația revine în ecranul Aplicațiile mele.

Redenumire folder

Această funcție vă permite să redenumiți foldere. Pentru a utiliza această funcție, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un folder și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.
3. Apăsați pe butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta Redenumire folder, apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Vor apărea fereastra Redenumire folder și o tastatură.
4. Utilizați tastatura pentru a introduce un nume nou și apăsați butonul **INTRARE**. Fereastra de redenumire se va închide și noul nume va apărea sub folder.

Blocare

Funcția de blocare vă permite să blocați anumite aplicații din ecranul Aplicațiile mele pentru a nu putea fi deschise fără codul de securitate parental.

Pentru a utiliza funcția de blocare, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta o aplicație și apoi apăsați **INTRARE**. Dacă aplicația poate fi blocată, elementul de meniu Blocare este activat.
3. Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta Blocare și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Securitate.
4. Introduceți codul de securitate parentală (consultați pagina 38). Dacă nu ați creat un astfel de cod, introduceți 0000.
5. Apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Serviciu blocare care va confirma blocarea după care se va închide. În dreptul aplicației apare un simbol de blocare.

Deblocare

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta o aplicație blocată și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta Deblocare și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Securitate.
4. Introduceți codul de securitate parentală (consultați pagina 38). Dacă nu ați creat un astfel de cod, introduceți 0000.
5. Apăsați pe butonul **INTRARE**. Va apărea fereastra Serviciu blocare eliberat care va confirma deblocarea după care se va închide.

Ștergere

Funcția de ștergere vă permite să ștergeți aplicația din ecranul Aplicațiile mele. Pentru a utiliza funcția de ștergere, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta o aplicație și apoi apăsați **INTRARE**.

3. Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta Ștergere și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**. Va fi afișat mesajul "Ștergeți elementele selectate?".
4. Selectați Da, după care apăsați pe butonul **INTRARE**. Aplicația va fi ștearsă.

Meniul de sortare - VERDE (B)

Funcțiile din meniul de sortare vă permit să sortați aplicațiile din Aplicațiile mele după ordinea prestabilită, nume, dată, frecvență, categorie, criterii definite de utilizator. Dacă schimbați manual poziția unei aplicații, meniul de sortare va evidenția automat opțiunea Definit de utilizator atunci când este accesat.

Pentru a sorta aplicațiile din Aplicațiile mele, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe butonul **VERDE (D)** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele **◀▶** pentru a selecta o metodă de sortare și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Smart Hub sortează aplicațiile în funcție de metoda aleasă de dvs.

Samsung Apps

Această funcție vă permite să descărcați aplicații și servicii, contra-cost și gratuite, pe playerul dvs. Blu-ray, pe care le puteți vedea și utiliza pe televizor.

Aceste aplicații și servicii includ materiale video, melodii, fotografii, jocuri, știri, evenimente sportive etc. Aplicațiile noi apar în ecranul Aplicațiile mele.

Aplicații și servicii suplimentare sunt adăugate cu regularitate.

Aplicații plătite

Pentru a descărca aplicații contra-cost, trebuie să creați un cont Samsung și să asociați un card de credit acestui cont.

Pentru a crea un cont Samsung, accesați www.samsung.com:

NOTĂ

- Este posibil ca acest serviciu să nu fie oferit în anumite țări.

Servicii de rețea

Accesarea ecranului Aplicații Samsung

Pentru a accesa Aplicații Samsung, apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a naviga către zona Aplicații Samsung de pe ecranul principal Smart Hub și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea ecranul Aplicații Samsung.

NOTĂ

- Dacă accesați acest ecran pentru prima dată, va apărea fereastra cu termenii de utilizare a serviciului. Selectați **Agree** (Sunt de acord) și apoi apăsați pe butonul **INTRARE**.

Utilizarea ecranului Aplicații Samsung

Pentru a utiliza ecranul Aplicații Samsung, urmați acești pași:

1. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a vă deplasa la lista de categorii din partea stângă.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a evidenția o categorie. În câteva secunde, ecranul Aplicații Samsung va afișa aplicațiile din categoria respectivă. În partea de sus vor apărea filele de sortare.
3. Apăsați butonul ▶ pentru a vă deplasa la aplicațiile sau serviciile afișate.
4. Apăsați pe butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta o aplicație sau un serviciu și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Va apărea ecranul Detalii aplicație, care va oferi o descriere a aplicației sau serviciului.
5. Selectați opțiunea Descărcare acum și apoi apăsați butonul **INTRARE**. Dacă aplicația sau serviciul nu este contra-cost, descărcarea va începe. Dacă trebuie să plătiți pentru aplicație sau serviciu, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza descărcarea.

NOTĂ

- Unele aplicații sunt gratuite, dar utilizarea acestora necesită înregistrarea sau deținerea unui cont plătit la furnizor.
- Aplicațiile și serviciile descărcate din secțiunea Samsung Apps apar în ecranul Aplicațiile mele.

Sortare după

Puteți accesa aceste file din partea de sus a ecranului utilizând butoanele ▲▼◀▶. Fiecare filă afișează serviciile sau aplicațiile din categoria aleasă, sortate după criteriul indicat pe filă (Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai recente, Nume).

De asemenea, puteți utiliza butonul **ALBASTRU (D)** de pe telecomandă pentru a accesa filele Sort By (Sortare după). De fiecare dată când apăsați butonul **ALBASTRU (D)**, veți comuta de la o filă de sortare la alta.

Aplicațiile Samsung, după categorii

Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Ce este nou?** : afișează noile aplicații înregistrate.
- **Video** : afișează diverse suporturi video, cum ar fi filme, emisiuni TV și materiale video cu durată scurtă.
- **Joc** : Afișează diverse jocuri, precum sudoku sau șah.
- **Sporturi** : Afișează diverse servicii dedicate sporturilor, cum ar fi informații despre meciuri, imagini și materiale video cu durată scurtă.
- **Stil de viață** : Include diverse servicii dedicate stilului de viață, cum ar fi muzică, instrumente de gestionare a fotografiilor personale și servicii de interacțiune socială, precum Facebook și Twitter.
- **Informații** : Include diverse servicii de informații, cum ar fi cele despre știri, cotații bursiere și meteo.
- **Altele** : Include alte servicii diverse.

Contul meu

Această secțiune vă oferă acces la ordinea și istoricul de descărcare pentru Aplicații Samsung, precum și la ecranul de stare a plăților. Pentru a accesa aceste informații trebuie să aveți un cont Samsung Apps.

Ajutor

Dacă aveți întrebări cu privire la Aplicații Samsung, consultați întâi resursele de asistență. Dacă nu găsiți niciun sfat util, accesați www.samsung.com.

Pentru a utiliza funcția de ajutor, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta Ajutor, apoi apăsați butonul **INTRARE**.
2. Apăsați pe **◀▶** pentru a intra în meniul Ajutor după ce acesta apare.
3. Apăsați pe **▲▼** pentru a derula textul de asistență.
4. Apăsați pe **◀** pentru a ieși din resursele de asistență.

Utilizarea butoanelor colorate de pe telecomandă atunci când lucrați cu Aplicații Samsung

- **ROȘU (A) (Conectare)** : Pentru a vă conecta la contul dvs. Smart TV.
- **VERDE (B) (Vizualizare miniaturi/listă)** : Pentru a comuta între vizualizarea aplicațiilor în stilul miniaturi sau listă.
- **ALBASTRU (D) (Sortare după)** : Pentru a sorta aplicațiile într-o categorie, în funcție de criteriile Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai recente sau Nume.
- **Revenire** : Pentru a reveni la meniul anterior.

NOTĂ

- Serviciile care implică anumite conținuturi Internet pot fi adăugate sau șterse de către furnizori fără înștiințare prealabilă.

Pentru instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea serviciului Materialele dvs. video sau a funcției de căutare, accesați www.samsung.com.

Utilizarea funcției vTuner

vTuner este funcția pentru ascultarea transmisiilor radio. Dacă apăsați butonul vTuner, puteți trece la widget-ul vTuner.



Apăsați butonul **vTuner**.

NOTĂ

- Puteți utiliza funcția vTuner după ce descărcați aplicația vTuner de pe site-ul Samsung Apps.

BD-LIVE™

După ce aparatul este conectat la rețea, puteți accesa diferite servicii cinematice utilizând un disc compatibil BD-LIVE.

1. Atașați un stick de memorie USB la mufa USB din partea din față a produsului, după care verificați memoria rămasă. Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB pentru a permite stocarea serviciilor BD-LIVE.
2. Introduceți un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
3. Selectați unul din conținuturile de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

NOTĂ

- Modul în care utilizați BD-LIVE și conținuturile furnizate diferă în funcție de producătorul discului.

Utilizarea funcției AllShare

Serviciul AllShare vă permite să redați prin intermediul aparatului melodii, materiale video și fotografii aflate pe PC sau pe telefonul sau dispozitivul NAS compatibil DLNA.

Pentru a utiliza serviciul AllShare împreună cu aparatul dvs., trebuie să conectați aparatul la rețea (consultați paginile 23~24).


Pentru a utiliza funcția AllShare împreună cu PC-ul, trebuie să instalați software AllShare pe PC.

Dacă aveți un telefon mobil sau un NAS compatibil DLNA, puteți utiliza funcția AllShare fără a avea nevoie de software adițional.

Puteți descărca software-ul pentru PC și puteți obține instrucțiuni pentru utilizarea AllShare de pe site-ul web Samsung.com.

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinați nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Dispozitivul iPod nu poate fi conectat.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați starea conectorului dispozitivului iPod. • Mențineți versiunea de software a dispozitivului iPod actualizată.
Redarea nu este inițializată.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați numărul de regiune al discului BD/DVD. Este posibil ca discurile BD/DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redade. • Discurile CD-ROM și DVD-ROM nu pot fi redade pe acest aparat. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Redare/Pauză.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"> • În timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale nu se aude sunet. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la o parte din boxe, nu de la toate 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxe față. • Verificați dacă boxele sunt conectate corespunzător. • Reglați volumul. • Atunci când ascultați un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxe frontale. Selectați "PRO LOGIC II" apăsând butonul  PL II (Dolby Pro Logic II) de pe telecomandă pentru a utiliza toate cele șase boxe.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5,1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Există un marcaj "Dolby Digital 5,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afișajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au consumat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
<ul style="list-style-type: none"> • Discul se rotește, dar nu apare imaginea. • Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează pe discurile care nu conțin limbile respective.
Ecranul Meniu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc care nu conține meniuri?

Simptom	Verificare/Soluție
Raportul dimensiunilor nu poate fi modificat.	<ul style="list-style-type: none"> Puteți reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rată de 4:3. Consultați eticheta discului Blu-ray și selectați apoi funcția corespunzătoare.
<ul style="list-style-type: none"> Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.) Aparatul nu funcționează normal. 	<ul style="list-style-type: none"> Țineți apăsat butonul OPRIRE (■) de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul STANDBY. <ul style="list-style-type: none"> Utilizarea funcției RESET (Resetare) va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	<ul style="list-style-type: none"> Fără niciun disc introdus, țineți apăsat butonul OPRIRE (■) al aparatului pentru mai mult de 5 secunde. Pe afișaj apare INIT (Inițial), iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apoi apăsați pe butonul ALIMENTARE. Utilizarea funcției RESET (Resetare) va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepționa transmisiunile radio.	<ul style="list-style-type: none"> Ați conectat corespunzător antena? Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.
Nu este emis niciun sunet, când semnalul audio TV este direcționat prin aparat.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă apăsați butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (▲) în timp ce ascultați sunetul de la televizor utilizând funcțiile D. IN sau AUX, funcțiile BD/DVD sunt activate și acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul "Not Available" (Nu este disponibil).	<ul style="list-style-type: none"> Funcția sau acțiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece: <ol style="list-style-type: none"> Este restricționată de software-ul discului BD/DVD. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri) Funcția nu este disponibilă în acel moment. Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de ieșire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor.	<ul style="list-style-type: none"> Țineți apăsat butonul OPRIRE (■) de pe panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică
Nu există semnal de ieșire HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HDMI a produsului. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluție de intrare HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Informații suplimentare

Simptom	Verificare/Soluție
Funcția PC Share Manager	
Pot vedea folderele partajate prin intermediul PC Share Manager, dar nu pot vedea fișierele.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru că aparatul afișează doar fișierele care corespund categoriilor Muzică, Imagini și Filme, fișierele care nu aparțin acestor categorii este posibil să nu fie afișate.
Funcția AllShare	
Semnalul video este redat intermitent.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă rețeaua este stabilă. • Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de rețea și dacă rețeaua este cumva supraîncărcată. • Conexiunea wireless între server și aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre TV și PC este instabilă.	<ul style="list-style-type: none"> • Adresele IP din aceeași subrețea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă. • Verificați dacă este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați funcția paravanului de protecție.
BD-LIVE	
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă s-a realizat corect conexiunea la rețea utilizând meniul Test de rețea. • Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat. • Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteți verifica spațiul disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 37) • Verificați dacă meniul Conexiune la Internet BD-LIVE este setat la Permiteți (Toate). • Dacă niciuna din soluțiile de mai sus nu funcționează, contactați furnizorul conținuturilor sau realizați actualizarea la ultima versiune de firmware.
Atunci când utilizați serviciul BD-LIVE, apare o eroare.	<ul style="list-style-type: none"> • Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteți verifica spațiul disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 37)

NOTĂ

- Când reveniți la setările prestabilite din fabrică, toate datele utilizatorului stocate în datele BD vor fi șterse.

Specificații

Generale	Greutate	3,15 kg		
	Dimensiuni	430,0 (L) x 60,0 (l) x 279,1 (l) mm		
	Interval temperatură de funcționare	între +5°C și +35°C		
	Interval umiditate de funcționare	între 10% și 75%		
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	55 dB		
	Sensibilitate utilizabilă	12 dB		
	Distorsiune armonică totală	0.5 %		
Disc	BD (Disc Blu-ray)	Viteză de citire: 9,834 m/sec		
	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteză de citire: 6,98 ~ 7,68 m/sec. Timp de redare aprox. (disc cu o singură față și un singur strat): 135 min.		
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Timp maxim de redare: 74 min.		
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Timp maxim de redare: 20 min.		
Ieșire video	Video Composite	1 canal : 1,0 Vp-p (75Ω) Disc Blu-ray : 576i/480i DVD : 576i/480i		
	Video Component	Y : 1,0 Vp-p (75Ω) Pr : 0,70 Vp-p (75Ω) Pb : 0,70 Vp-p (75Ω) BD : 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i		
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream, semnal audio PCM		
Amplificator	Ieșire boxe frontale	167W x 2(3Ω)		
	Ieșire boxă centrală	167W(3Ω)		
	Ieșire boxă surround	166W x 2(3Ω)		
	Ieșire subwoofer	167W(3Ω)		
	Răspuns în frecvență	Intrare analog	20Hz~20kHz (±3dB)	
		Intrare digitală	20Hz~40kHz (±4dB)	
	Raport S/N	70dB		
	Separarea canalelor	60dB		
	Sensibilitate intrare	(AUX) 500mV		

Informații suplimentare

HT-D4500

Boxă	Sistem boxe	Sistem de boxe pe 5.1 canale			
		Față	Surround	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Intrare estimată	167W	166W	167W	167W
	Intrare maximă	334W	332W	334W	334W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 90 x 139 x 70 mm Surround : 77 x 107 x 70 mm Centru : 228 x 77 x 70 mm Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm			
	Greutate	Față : 0,42 kg, Surround : 0,33 kg Centru : 0,48 kg, Subwoofer : 3,62 kg			

HT-D4550

Boxă	Sistem boxe	Sistem de boxe pe 5.1 canale			
		Față	Surround	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Intrare estimată	167W	166W	167W	167W
	Intrare maximă	334W	332W	334W	334W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 90 x 1200 x 119 mm Surround : 90 x 1200 x 119 mm Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm			
	Greutate	Față : 3,69 kg, Surround : 3,69 kg Centru : 0,96 kg, Subwoofer : 3,60 kg			

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb în cantități care depășesc nivelurile de referință din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova re folosirea materialelor, separați bateriile de alte tipuri de reziduuri și să le reciclați prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.



Eliminarea corectă a acestui aparat (echipamente electrice și electronice în stare de reziduu)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziționat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesorii sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.